

EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o. Dolné Rakovce 1940/22 039 01 Turčianske Teplice Tel./Fax: +421/4349 24214.4349 24073 Tel./Fax: +421/2622 50787 E-mail: <u>obchod@express-alarm.sk</u> Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Bratislava

Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: <u>www.express-alarm.sk</u>

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31

193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz



Séria DVR DS8000 / DS8100 Užívateľský manuál





Obsah Kapitola 1

EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o. Dolné Rakovce 1940/22 039 01 Turčianske Teplice Tel./Fax: +421/4349 24214,4349 24073 Tel./Fax: +421/2622 50787 E-mail: <u>obchod@express-alarm.sk</u>

Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Bratislava

Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o.

Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363, 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: <u>ostrava@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

Úvod
Prehľad
Hlavné funkcie DVR
Aplikačný diagram
Ovládanie Vášho DVR
Diagram zadného panelu
Kanitola 2
Začíname
Zannutie a wonutie DV/R
Restait a uzanikilutie DVK
Kapitala 2
Zivy obraz
Sledovanie ziveno obrazu
Vysvetlenie vyznamu ikoniek ziveho obrazu
Práca so živým obrazom
Použitie myšky v živom obraze
Digitálny zoom
Použitie vedľajšieho výstupu na monitor
Nastavenie zobrazenia
Nastavenie poradia kamier
Kapitola 4
Nastavenie záznamu
Nastavenie parametrov záznamu
Inicializácia nastavení záznamu
Plánovač záznamu
Spustenie manuálneho záznamu
Zabezpečenie záznamov
Uzamknutie a odomknutie súborov záznamu
Nastavenie režimu HDD "Len na čítanie"
Konfigurácia rozšírených nastavení HDD
Nastavenie redundancie HDD
Kapitola 5
Prehrávanie
Prehrávanie záznamov
Proprio zo vězobocného vybľadávania
Prehrávanie zvykľadávača udalastí
Prenravanie zo ziveno obrazu
Prehravanie zo systemoveno dennika udalosti
Pouzitie digitalneho zoom-u
Kapitola 6
Záloha
Zálohovanie záznamov
Export súborov
Export video klipov
Správa zálohovacích zariadení
Kapitola 7
Nastavenie alarmu
Konfigurácia alarmu
Nastavenie pohybovej detekcie



Web: <u>www.express-alarm.sk</u>

EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka

E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

Nastavenie alarmových vstupov / výstupov Manuálne spustenie alarmového výstupu

Detekcia straty video signálu Detekcia sabotáže videa Nastavenie výnimiek Popis typov hlásenia výnimočných stavov

Kapitola 8

Nastavenie siete Konfigurácia parametrov siete Základné nastavenie siete Nastavenie vytáčaného spojenia PPPoE Nastavenie DDNS Nastavenie NTP serveru Nastavenie vzdialeného alarmového hosta Nastavenie protokolu Multicast Nastavenie MTU Nastavenie stream a HTTP portu Nastavenie E-mailu

Kapitola 9

Ovládanie PTZ

Pohyb v menu ovládania PTZ

Nastavenie parametrov PTZ

Nastavenie PTZ presetu, sekvencie a trasy

- Popis ovládania PTZ
- Úprava presetu

Úprava sekvencie

Úprava trasy

Kapitola 10 Správa kamier

Konfigurácia IP kamier Konfigurácia nastavení OSD Nastavenie privátnych oblastí Nastavenie obrazu kamery

Kapitola 11

Správa HDD

Správa pevných diskov Inicializácia pevného disku

- Nastavenie sieťového disku Nastavenie skupín HDD Nastavenie pracovného režimu HDD Kontrola stavu HDD
- Nastavenie alarmu HDD

Kapitola 12

Správa DVR

Konfigurácia systémových nastavení Základné nastavenia Rozšírené nastavenia Nastavenie rozhrania RS-232 Správa užívateľských účtov Pridanie nového užívateľského účtu Zmazanie účtu

Úprava účtu

EXPRESS ALARM Czech s.r.o.

Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz



Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

Správa systému

Import a export konfigurácie DVR Aktualizácia firmvéru DVR Obnova pôvodných nastavení DVR Zobrazenie systémových informácií Zobrazenie systémového denníka udalostí

Kapitola 1

Úvod

Prehľad

DS9000/DS9100 predstavuje novú generáciu DVR vyvinutú spoločnosťou HikVision. Implementáciou najmodernejších technológií enkódovania a dekódovania videa s použitím kodeku H.264, DS9000 a DS9100 predstavujú unikátnu kombináciu stability a výkonu. DS9000 podporuje pripojenie analógových kamier aj IP kamier, čo umožňuje použiť toto zariadenie ako samostatné DVR pre analógové kamery alebo ako hybridné DVR alebo ako sieťový záznamník NVR.



DS9000



DS9100

Hlavné funkcie DVR

Kompresia:

- podpora NTSC/PAL •
- podpora kompresného formátu H.264 •
- DS9000 podporuje analógové kamery, IP kamery (hikvision, sony, panasonic...), IP dome • kamery aj video web servery
- každý analógový kanál podporuje dual stream (hlavný stream s rozlíšením až 4CIF, vedľajší • stream s rozlíšením CIF)
- každý IP kanál DS9000 podporuje rozlíšenie UXGA (1600x1200) •
- parametre záznamu každého kanálu je možné konfigurovať nezávisle •
- každý kanál podporuje nepretržitý záznam a záznam pri udalosti

EXPRESS ALARM Czech s.r.o.

Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Protect 851 02 Bratislava 5, Petržalka Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

- DVR dokáže nahrávať synchrónne audio a video alebo len samostatné video
- podpora vloženia vodoznaku do obrazu kamery

Monitoring:

- 3 nezávislé video výstupy (VGA, hlavný BNC výstup a vedľajší BNC výstup)
- VGA výstup s rozlíšením až 1280x1024
- multi-zobrazenie kamier (1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16)
- podpora prepínania skupín kamier živého zobrazenia s nastaviteľným časom prepínania •
- podpora digitálneho zoom-u v živom obraze •
- podpora maskovania kanálu živého obrazu
- podpora pohybovej detekcie, rozpoznania sabotáže obrazu kamery, rozpoznania straty video • signálu
- podpora množstva PTZ protokolov, PTZ presetov, sekvencií a trás
- zoomovanie obrazu kliknutím myšky

Správa HDD:

- podpora pripojenia až 8 SATA HDD, každý do kapacity 2TB (2000GB)
- podpora rozhrania eSATA
- podpora technológie S.M.A.R.T.
- podpora uspania HDD pre zníženie spotreby DVR v čase nečinnosti •
- podpora vytvárania skupín diskov
- súborový systém disku je kompatibilný s operačným systémom Microsoft Windows. •
- použitá technológia prealokácie diskového priestoru pre zamedzenie fragmentácie súborov •

Záznam a prehrávanie:

- podpora cyklického a necyklického režimu záznamu
- podpora nepretržitého záznamu a záznamu pri udalosti
- podpora niekoľkých typov záznamu: manuálny, nepretržitý, alarmový, pri pohybe, pri pohybe • alebo alarme, pri pohybe a alarme
- podpora 8 časových intervalov záznamu počas dňa s rôznymi typmi záznamu •
- podpora pred-záznamu, po-záznamu
- podpora uzamknutia a odomknutia video súborov
- podpora redundantného záznamu (zrkadlenie HDD)
- nastavenie pracovného režimu disku na "len na čítanie" •
- podpora vyhľadania záznamu podľa zvoleného kanálu, typu záznamu, času a udalosti •
- podpora digitálneho zoom-u v zázname •
- podpora funkcii play, pauza, spätného prehrávania, zrýchleného prehrávania, krokovania v zázname. Voľba času prehrávania záznamu na časovej osi.
- DS9000 podporuje súčasné prehrávanie 4 kanálov. ٠
- DS9100HFIS podporuje súčasné prehrávanie 4 kanálov, DS9100HDIS podporuje prehrávanie až 16 kanálov súčasne

Záloha:

- Podpora zálohovania na USB •
- podpora zálohovania na SATA CD/DVD-R/RW
- zálohovanie podľa súboru alebo zvoleného času •
- podpora exportovania video klipov počas prehrávania záznamu

Alarm a výnimky:

- unifikovaná správa alarmových vstupov / výstupov DS9000 a IP kamier
- unifikovaná správa alarmových vstupov / výstupov DS9100
- unifikovaná správa pohybovej detekcie DVR a IP kamier, zobrazenie správy o sabotáži kamery a o strate video signálu (DS9000)



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: <u>ba@express-alarm.sk</u> Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

- unifikovaná správa pohybovej detekcie DVR, zobrazenie správy o sabotáži kamery a o strate video signálu (DS9100)
- podpora plánovača pre alarmové vstupy a výstupy
- podpora hlásenia rôznych systémových udalostí: zaplnenie HDD, neoprávnený prístup do menu DVR, prerušenie sieťového spojenia, konflikt IP adries, chyba HDD, výnimka videa a nesúlad nastavenia výstupnej video normy NTSC/PAL
- podpora rôznych neväzných akcií pri alarme: nahrávanie obrazu kamery, zopnutie reléového výstupu, zobrazenie hlásenia na monitore, zvukové hlásenie, odoslanie E-mailu, odoslanie hlásenia do monitorovacieho centra.

Sieť:

- 10/100/1000 auto adaptívne sieťové rozhranie •
- podporované sieťové protokoly: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP a SADP
- podpora unicastu a multicast protokolu, podpora TCP, UDP a RTP pre unicast protokol •
- podpora vzdialeného vyhľadávania, prehrávania a zálohovania súborov záznamu
- podpora vzdialenej konfigurácie, vzdialeného importu a exportu nastavení DVR
- podpora vzdialeného zobrazenia stavu DVR, denníka systémových udalostí a stavu alarmov
- vzdialená manipulácia, uzamknutie a odomknutie tlačidiel predného panelu.
- vzdialené formátovanie HDD, aktualizácia firmvéru, reštart a vypnutie DVR •
- podpora transparentného prenosu prostredníctvom rozhrania RS-232 / RS-485 •
- odosielanie správ o alarmových stavoch do monitorovacieho centra
- podpora vzdialeného spustenia manuálneho záznamu •
- podpora vzdialeného ovládania alarmového výstupu •
- podpora uloženia obrázkov vo formáte JPEG •
- podpora vzdialeného ovládania PTZ
- vstavaný web-server

Ostatné:

- ovládanie prostredníctvom predného panelu, myšky, IR ovládača alebo klávesnica
- podpora viacúrovňovej správy užívateľských účtov, každý užívateľ môže mať nastavené nezávislé práva pre prácu s DVR
- Obsiahly denník systémových udalostí (operácie s DVR, alarmy, výnimky)
- podpora importu / exportu informácií z denníka udalostí



EXPRESS ALARM Bratislava

Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o.

Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363, 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: <u>ostrava@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

Aplikačný diagram

Web: www.express-alarm.sk



Ovládanie Vášho DVR

DVR je možné ovládať prostredníctvom tlačidiel predného panelu, priloženého IR ovládača, myškou alebo pomocou softvérovej/hardvérovej klávesnice.



Ovládacie prvky predného panelu DVR:

- 1. Tlačidlo POWER: Tlačidlo POWER sa používa pri zapínaní a vypínaní DVR.
- 2. IR prijímač: Prijímač pre IR ovládač



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

- 3. USB porty: Porty univerzálnej sériovej zbernice (USB) pre prídavné zariadenia ako napr. USB myš a Pevná disková jednotka USB (HDD).
- 4. Indikátory stavu: Indikátory stavu pre rôzne funkcie DVR.
 - Alarm: V prípade, že sa alarmový senzor detekuje, zasvieti červené svetlo.
 - Ready: V prípade, že DVR správne funguje, zasvieti zelené svetlo.
 - Status: V prípade, že je DVR ovládané pomocou infračerveného ovládača, zasvieti zelené svetlo.
 - HDD: Počas načítavania alebo zapisovania dát na HDD, bliká červené svetlo.
 - Modem: Pripojený
 - TX/RX: TX/RX indikátor bliká na modro, ak je DVR je pripojené správne.
 - Ochrana:Indikátor ochrany zasvieti na modro, keď je zariadenie aktivované, nesvieti ak nie je aktivované. Aktivovanie/deaktivovanie može byť inizializované stlačením a podržaním tlačidla ESC viac ako 3 sekundy v režime zobrazenia.
- 5. Alfanumerické tlačidlá: Alfanumerické tlačidlá môžte použiť v rôznych častich ovládania menu DVR,vrátane:
 - Prepínanie medzi jednotlivými kanálmi v režime zobrazenia a v ovládacom mode PTZ
 - Vkladanie čísel a znakov v Editovacom mode
 - Prepínanie medzi rôznymi kánalmi v Prehrávacom mode

6. Ovládacie tlačidlá:

- ESC: Tlačidlo ESC sa používa na výstup z predchádzajúceho menu a na aktivovanie/deaktivovanie DVR v režime zobrazenia.
- REC/SHOT: Tlačidlo REC/SHOT sa používa na spustenie Manuálneho nahrávania. Ak sa využíva ovládanie PTZ, stlačením tohto a numerického tlačidla sa vyvolá PTZ preset.
- PLAY/AUTO: Tlačidlo PLAY/AUTO sa používa na spustenie Menu prehrávania, taktiež sa dá využiť aj na vypnutie/zapnutie zvuku v menu prehrávania a automatického prezerania v menu ovládania PTZ.
- ZOOM+: Tlačidlo ZOOM+ sa používa na zoom PTZ kamier v ovládacom menu PTZ

• A/FOCUS+: Tlačidlo A/FOCUS+ sa používa na zaostrenie v ovládacom menu PTZ

- Taktiež ho môžte použiť na prepínanie medzi vkladanými znakmi (postupne písmená, symboly, čísla). Ďalšie použitie je vymazanie zadaných vymaskovaných plôch v Motion Detection (detekcia pohybu) a Privacy mask (vlastné vymaskovanie) menu.
- EDIT/IRIS+: Tlačidlo EDIT/IRIS+ sa používa pri úprave textového poľa. Pri editácii textu, tiež funguje ako Backspace na zmazanie písmen, ktoré sa nachádzajú pred kurzorom. Stlačením tlačidiel EDIT/IRIS+ zaškrtnete vybrané okienka. V ovládacom mode PTZ tlačidlom EDIT/IRIS+ nastavíte clonu kamery. V móde prehrávania ho môžete použiť pre výber videoklipov, ktoré si želáte zálohovať.
- MENU/WIPER: Tlačidlom MENU/WIPER sa vrátite do hlavného menu (po úspešnom prihlásení). Stlačením a podržaním tlačidla na 5 sekúnd sa vypne pípanie klávesnice. Pomocou tlačidla MENU/WIPER môžete tiež nastaviť citlivosť. V ovládacom mode PTZ, môžete pomocou tohto tlačidla zapnúť stierač (ak ho zariadenie obsahuje).
- F1/LIGHT: Ak tlačidlo F1/LIGHT použijete v zozname, vyselektuje všetky jeho položky. V ovládacom mode PTZ zapnete/vypnete svetlo.
- F2/AUX: Tlačidlo F2/AUX sa používa pri ,listovaní medzi jednotlivými záložkami. Taktiež zobrazí nastavenie kanála a dátumu a času.
- MAIN/SPOT/ZOOM-: Tlačidlom MAIN/SPOT/ZOOM- môžete prepínať medzi hlavným a vedľajším výstupom monitora.

V ovládacom mode PTZ môžete tlačidlo použiť na odzoomovanie kamery.

• PREV/FOCUS-: Tlačidlom PREV/FOCUS- môžete použiť na prepínanie medzi single a multi zobrazením. V ovládacom mode PTZ môžete zaostriť kameru spolu s tlačidlom A/FOCUS+. Ďalšie použitie je



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

vybranie celých vymaskovaných plôch v Motion Detection (detekcia pohybu) a Privacy mask (vlastné vymaskovanie) menu.

• PTZ/IRIS-:Tlačidlo PTZ/IRIS- môžeme použiť na potvrdenie v ovládacom mode PTZ. Taktiež môžete tlačidlo použiť na uzavretie clony PTZ kamery.

7. Tlačidlá DIRECTION/ENTER:

- Tlačidlá DIRECTION: Tlačidlá DIRECTION sa používajú pre pohyb medzi jednotlivými poľami a položkami v menu. V reprodukčnom mode sa tlačidlá Up a Down používajú k zrýchleniu a spomaleniu video záznamu. Tlačidlami Left a Right vyberiete predchádzajúce alebo nasledujúce nahrávky. V prezeracom mode môžu byť tieto tlačidlá použité k pohybu medzi jednotlivými kanálmi.
- Tlačidlo ENTER: Tlačidlo ENTER sa používa na potvrdenie výberu vo všetkých typoch menu. Tiež môže byť použité na zaškrtnutie okna. V reprodukčnom mode, môže byť použité k prehrávaniu alebo zastaveniu videa. V prehrávacom mode, tlačidlo ENTER presunie video do samostatnej snímky.
- 8. Možnosť JOG SHUTTLE: Možnosť JOG SHUTTLE môže byť použitá k presunu aktívneho výberu z menu. Vnútorný kruhový ovládač slúži na posun medzi položkami menu v smere nahor a nadol, vonkajší kruhový ovládač slúži na posun medzi položkami menu v smere vľavo a vpravo. V reprodukčnom mode sa vonkajší okruh používa k "preskakovaniu" na predchádzajúcu/nasledujúcu video zložku. Vnútorný okruh môže byť použitý aj k zrýchleniu/spomaleniu nahrávky. V prezeracom režime môže byť tiež použitý pre pohyb medzi jednotlivými kanálmi.



EXPRESS ALARM Bratislava

Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o.

Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

IR ovládač



- 1. Tlačidlo Power (zapnúť/vypnúť)
- 2. DEV (tlačidlo zapína/vypína diaľkové ovládanie)
- 3. Alfanumerické tlačidlá (rovnaká funkcia ako numerické tlačidlá predného panelu)
- 4. EDIT (rovnaká funkcia ako tlačidlo na prednom paneli)
- 5. A (rovnaká funkcia ako tlačidlo na prednom paneli)
- 6. REC (rovnaká funkcia ako tlačidlo na prednom paneli)
- 7. PLAY (rovnaká funkcia ako tlačidlo na prednom paneli)
- 8. INFO (rovnaká funkcia ako tlačidlo na prednom paneli)
- 9. VOIP (rovnaká funkcia ako tlačidlo na prednom paneli)
- 10. MENU (rovnaká funkcia ako tlačidlo na prednom paneli)
- 11. PREV (rovnaká funkcia ako tlačidlo na prednom paneli)
- 12. Smerové tlačidlá (rovnaká funkcia ako tlačidlo na prednom paneli)
- 13. PTZ (rovnaká funkcia ako tlačidlo na prednom paneli)
- 14. ESC (rovnaká funkcia ako tlačidlo na prednom paneli)
- 15. Reserved (*)
- 16. F1 (rovnaká funkcia ako tlačidlo na prednom paneli)
- 17. Tlačidlá ovládanie objektívu (tlačidlá na ovládanie clony, zoom_u a zaostrenia)
- 18. F2 (rovnaká funkcia ako tlačidlo na prednom paneli)



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: <u>www.express-alarm.sk</u>

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

Aktivácia režimu diaľkového ovládača

- 1. stlačte tlačidlo DEV, zadajte ID kód ovládaného zariadenia (prednastavená hodnota ID je 88) a stlačte tlačidlo ENTER
- 2. rozsvietená "STATUS" LED signalizuje, že režim ovládania pomocou diaľkového ovládača je aktívny

Deaktivácia režimu diaľkového ovládača

- 1. opätovným stlačením tlačidla DEV vypnete režim ovládania pomocou diaľkového ovládača
- 2. LED "STATUS" zhasne

Použitie softvérovej klávesnice

Pri práci s DVR pomocou myšky sa pri kliknutí na textové pole zobrazí softvérová klávesnica.



Popis tlačidiel softvérovej klávesnice:

💽 signalizuje režim zadávania malých písmen 随 signalizuje režim zadávania veľkých písmen a spustí režim zadávania malých písmen A spustí režim zadávania veľkých písmen IIII signalizuje režim zadávania číslic 💴 spustí režim zadávania znakov zmaže zadané znaky pred kurzorom Enter potvrdenie zadanej voľby ESC zatvorenie softvérovej klávesnice

Diagram zadného panelu DVR





Web: www.express-alarm.sk

Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Bratislava

EXPRESS ALARM Czech s.r.o.

Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363, 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

Číslo	Prvok	Ponis
1	Video vstupy	BNC video vstupy pre princienie analógowich signálov
±	Audio vstupy	BNC video vstupy pre pripojenie analogových signalov
2	Nodľajší video	BNC audio vstupy pre pripojenie zuroja zvuku
2		bite video výstup pre pripojenie monitora. Ak je do DVR zapojený monitor
	vystup	pomocou VGA rozhrania, tento video vystup zobrazuje iba video. AK VGA
		rozhranie nie je do DVR zapojene, tento vystup navyse umoznuje
		prenravat zaznam a ovladat PIZ
	Vedlajsi audio	BNC konektor pre vedlajsi audio vystup. Pokial je do DVR zapojene VGA,
	vystup	audio vystup je synchronizovany s VGA. Ak VGA nie je prepojene s DVR
		audio výstup je synchronizovaný s vedľajším vídeo výstupom
3	Hlavný video	BNC konektor hlavného video výstupu. Pokiaľ je VGA zapojené, tento
	výstup	video výstup zobrazuje živé video, umožňuje prehrávanie záznamu,
		nahrávanie a ovládanie PTZ. Pokiaľ VGA nie je zapojené, tento video výstup
		slúži ako hlavný video výstup a navyše umožňuje prácu v menu DVR.
	Hlavný audio	BNC konektor hlavného audio výstupu. Tento audio výstup je
	výstup	synchronizovaný s hlavným video výstupom
4	Audio vstup	BNC konektor audio vstupu
5	VGA	9 pinový canon konektor pre VGA výstup. Slúži na zobrazenie videa a
		menu DVR
6	Presľučkovanie	15 pinový canon konektor slúžiaci na presľučkovanie video vstupov do
	video vstupov	monitorovej matice.
	(voliteľné)	
7	RS-232	Sériové rozhranie
8	eSATA	Externé serial ATA rozhranie na pripojenie HDD, DVD-RW alebo diskového
	(voliteľné)	роľа
9	Sieťové	RJ45 konektor na pripojenie do siete
	rozhranie	
10	USB rozhranie	USB rozhranie na pripojenie USB zariadení (myš, USB flash disk, USB
		HDD)
11	Prepínač	Prepínač zakončovacieho odporu sériového rozhrania RS-485. Pokiaľ je
	zakončovacieho	prepínač v hornej polohe, zakončovací odpor nie je zaradený do obvodu
	odporu	sériovej linky
12	RS-485	Sériové rozhranie na ovládanie PTZ.
	Ovládací port	Pri kaskádovom zapojení viacerých DVR je nutné prepojiť PIN D+ prvého
	•	DVR s PIN D+ nasledujúceho DVR a PIN D- prvého DVR s PIN D-
		nasledujúceho DVR.
	Alarmový vstup	Svorka alarmových vstupov (16 kanálov)
	Alarmový výstup	Svorka alarmových výstupov (4 kanály)
13	GND	Uzemňovacia svorka, ktorú je potrebné pripojiť pred spustením DVR
14	Sieťový vypípač	AC110V~220V



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

Kapitola 2

Začíname

Zapnutie a vypnutie DVR

Správny postup pri zapnutí a vypínaní je veľmi dôležitý pre predĺženie životnosti Vášho DVR.

Zapnutie DVR:

1. Uistite sa, že napájací zdroj je zapojený v elektrickej sieti. Odporúča sa, aby pre spojenie so zariadením bol použitý neprerušiteľný napájací zdroj (UPS).

2. Zapnite vypínač na zadnej časti panela. Na indikátore stavu by mala zasvietiť zelená dióda. Zariadenie sa začne spúšťať.

3. Po spustení, ostáva zelená dióda svietiť. Na úvodnej obrazovke sa zobrazí hlásenie o stave DSP a HDD. Posledná ikona v prvom rade udáva stav DSP. V prípade, že sa na ikone objaví "X", inicializácia DSP zlyhala. V druhom rade ikoniek je zadaný stav HDD. V prípade, že sa na ikone objaví "X", znamená to, že HDD nebol nainštalovaný alebo, že nebol nájdený.

Existujú dve správne cesty vypnutia DVR:

1. Kliknutím na Menu zadajte možnosť vypnutia > Shut down



MOŽNOSŤ 1: Štandardné vypnutie

- 2. Stlačte tlačidlo Shutdown.
- 3. Objaví sa hlásenie "Please close power!"
- 4. Vypnite DVR vypínačom na zadnej časti panela.

MOŽNOSŤ 2: Manuálne vypnutie

- 1. Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo POWER.
- 2. Pre autorizáciu zadajte do dialógového okna užívateľské meno administrátora a heslo.
- 3. Objaví sa hlásenie "Are you sure to turn off DVR?".
- 4. Odkliknite možnosť "Yes". Následne sa objaví hlásenie "Please close power".
- 5. Vypnite DVR vypínačom na zadnej časti panela.

Poznámka: Nestláčajte opakovane tlačidlo POWER počas vypínania systému.



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: <u>ba@express-alarm.sk</u> Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: <u>ostrava@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

Reštart a uzamknutie DVR

V menu vypnutia máte na výber ešte na výber možnosti REBOOT (reštart) a LOCK (uzamknutie) DVR. Po kliknutí na uzamknutie sa vrátite do živého zobrazenia kamier, pričom pri pokuse o vstup do menu od Vás DVR bude žiadať zadanie mena a hesla. Stlačením REBOOT sa DVR vypne a následne znovu zapne.

Použitie sprievodcu nastavením (Setup Wizard)

Po načítaní DVR sa štandardne spustí pomocník Setup Wizard. Prevedie Vás všetkými dôležitými nastaveniami Vášho DVR. Ak si v danom momente neželáte použiť pomocníka, kliknite na možnosť Cancel. Služby pomocníka môžete využiť aj neskôr a to tak, že necháte zaškrtnuté políčko "Start Wizard when DVR starts?".



Používanie sprievodu nastavením.

1. V dialógovom okne pomocníka Wizard kliknite na možnosť Next. Otvorí sa okno User Permission.

	Wizard		
Admin Password	****	_	
🜌 New Admin Pa	ssword		
New Password	****		
Confirm	*****	123	
		Previous	Next

- 2. Dostaňte sa do okna Admin Password.
- 3. Zadajte užívateľské heslo. Štandardné heslo je 12345.
- 4. Pre zmenu hesla zaškrtnite možnosť New Admin Password. Zadajte nové heslo a potvrďte ho.
- 5. Kliknite na možnosť Next. Dostanete sa do okna HDD Management.



EXPRESS ALARM Bratislava

Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: <u>www.express-alarm.sk</u>

EXPRESS ALARM Czech s.r.o.

Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363, 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

						R	co	nd S	Settings		
	Ene	able	S	che	dul	le					
Da	ys							Al	Week		
	V	All	Da	y					Туре	Time	
1	0		0			0		0	СТуре	Time	-
2	0		0			0		0	Type	Time	
3	0		0			0		0	Туре	Time	-
4	0		0			0		0	Туре	Time	
5	0		0			0		0	Туре	Time	
6	0		0			0		0	Туре	Time	
7	0		0	1		0		0	Туре	Time	0.0
8	0		0	e		0		0	Туре	Time	1
									Apply	ок	ance

6. Pre spustenie HDD management-u kliknite na možnosť Enter.

7. V prípade,že bol inštalovaný nový HDD, vyberte daný HDD zo zoznamu k inicializácii. Inicializácia HDD sformátuje a odstráni všetky dáta.



8. Po spustení inicializácie, kliknite na možnosť OK a tak sa dostanete do ďalšieho okna pomocníka Setup Wizard.

9. Kliknite na možnosť Next. Dostanete sa do okna Record Settings.

Camera		Analog 1	100 - Tak	
00	06	12	18	24
Mon man				
Tue mmm			MERCUS	
Wed an an an				
Thu man				
Fri mmm				
Sat man				
Sun man				
Normal	Mation	M&A	Alarm	None
Copy To		All	7	Сору
			Eat	OK



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: <u>ba@express-alarm.sk</u> Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

10. Kliknite na možnosť **Enter**. 11. Vyberte záložku Schedule.

12. Kliknite na možnosť Edit. Otvorí sa nové okno.

13. Zaškrtnite možnosti Enable Schedule a All Day. Táto voľba spustí plán nahrávania a toto

nahrávanie bude prebiehať celý deň nepretržite.

14. Kliknite na možnosť OK. Touto voľbou sa dostanete spať do záložky Schedule. Pre skopírovanie plánu na iný kanál, vyberte daný kanál pod možnosťou **Copy To** a kliknite na funkciu Copy.



15. Kliknite na možnosť Next. Dostanete sa do okna Network Settings.

16. Pre spustenie sieťových nastavení, kliknite na možnosť Enter.

NIC Type	10M	/100N	1/1000	M Auto 👻
DHCP				
P Address	192	.0	. 5	101
Subnet Mask	255	255	240	0
Default Gateway	0	:0	.0	0
Preferred DNS Server	0	.0	0	0
Alternate DNS Server	0	.0	0	0
MAC address	00:5	0:16:1	3:11:0	Da

17. Zadajte IP Adresu, Sieťovú masku a Predvoľbu Gateway.

18. Kliknite na možnosť OK, takto sa dostanete späť do pomocníka Setup Wizard.

19. V prípade, že boli vybrané všetky požadované nastavenia, kliknite na možnosť Done a ukončite pomocníka.



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: <u>ba@express-alarm.sk</u> Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

Kapitola 3

Živý obraz

Sledovanie živého obrazu

Režim živého zobrazenia sa spúšťa hneď po spustení DVR. Tento režim je na vrchole hierarchie menu DVR čo znamená, že pri opakovanom stlačení tlačidla ESC v menu DVR sa dostanete do režimu zobrazenia živého obrazu.

Vysvetlenie významu ikoniek živého obrazu

V okne živého obrazu sa nachádza niekoľko indikátorov stavu kamery.

Indikátor udalosti: Indikácia straty video signálu, sabotáže videa, pohybovej detekcie, zopnutie alarmového vstupu



Indikátor záznamu: Indikácia aktuálne prebiehajúceho nahrávania záznamu. Indikácia manuálneho záznamu, záznamu podľa plánovača alebo záznamu na základe udalosti



Hlavný výstup: Indikácia zobrazenia kanálu na hlavnom video výstupe



Vedľajší výstup: Indikácia zobrazenia kanálu na vedľajšom video výstupe

Spot výstup: Indikácia zobrazenia kanálu na SPOT video výstupe. Spot video výstup umožňuje len zobrazenie kanálov bez možnosti zobrazenia menu DVR

Indikátor alarmu: Indikácia alarmovej udalosti alebo výnimočného stavu.

Práca so živým obrazom

V režime živého obrazu môžete:

- 1. zobraziť jeden kanál v celoobrazovkovom režime
 - Pomocou tlačidiel predného panelu / IR diaľkového ovládača (alfanumerické tlačidlá)
 - Pomocou myšky (dvojklikom na požadovaný kanál)
- 2. zobraziť viackanálový multiscreen
 - Pomocou tlačidiel predného panelu / IR diaľkového ovládača (tlačidlo PREV) ٠



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Brotist 851 02 Bratislava 5, Petržalka Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363, 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

- Pomocou myšky (kliknutím pravého tlačidla na plochu kamery a výberom režimu • multiscreenu z kontextového menu)
- 3. manuálne prepnúť kanál
 - Pomocou tlačidiel predného panelu / IR diaľkového ovládača (prepínanie vpred pomocou šípky vpravo, prepínanie vzad pomocou šípky vľavo)
 - Pomocou myšky (kliknutím pravého tlačidla na plochu kamery a výberom požadovaného • kanálu z kontextového menu)
- 4. zapnúť automatické prepínanie kanálov
 - Pomocou tlačidiel predného panelu / IR diaľkového ovládača (stlačením ENTER) •
 - Pomocou myšky (kliknutím pravého tlačidla na plochu kamery a výberom režimu automatického prepínania z kontextového menu)
- 5. spustiť digitálny zoom
 - Pomocou myšky (kliknutím pravého tlačidla na plochu kamery a výberom funkcie digitálneho zoomu z kontextového menu)
- 6. prepínať medzi hlavným a vedľajším video výstupom
 - Pomocou tlačidiel predného panelu / IR diaľkového ovládača (stlačením MAIN/AUX)
 - Pomocou myšky (kliknutím pravého tlačidla na plochu kamery a výberom AUX MONITOR ٠ z kontextového menu)

Použitie myšky v živom obraze

Mnoho funkcií živého obrazu je možné rýchlo vyvolať kliknutím pravého tlačidla myši na plochu kamery.

Dostupné funkcie rýchlej voľby:

- Zobrazenie jedného kanálu kamery •
- Zobrazenie viacerých kanálov v režime multiscreen
- Prepnutie na nasledujúci kanál / multiscreen •
- Otvorenie prehrávania záznamu •
- Otvorenie ovládania PTZ
- Funkcia digitálneho zoom-u •
- Prístup do hlavného menu DVR .
- Zapnutie automatického prepínania kanálov •
- Prepnutie zobrazenia na vedľajší video výstup





EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

Digitálny Zoom v režime živého obrazu

Pre využitie funkcie digitálneho zoom-u v živého obrazu:

- 1. v režime živého obrazu kliknite pravým tlačidlom myšky na obraz kamery a z kontextového menu vyberte položku Digitálny Zoom
- 2. Následne ťahaním v obraze pomocou ľavého tlačidla myši vytvorte červeno vyznačenú plochu, na ktorú chcete aplikovať digitálny zoom.
- 3. Zvolená plocha sa následne zväčší na celú obrazovku monitora



Použitie vedľajšieho výstupu na monitor

Niektoré z funkcií živého obrazu sú prístupné aj pri použití vedľajšieho výstupu na monitor.

Dostupné funkcie:

- Zobrazenie jedného kanálu kamery
- Zobrazenie viacerých kanálov v režime multiscreen •
- Prepnutie na nasledujúci kanál / multiscreen •
- Otvorenie prehrávania záznamu •
- Otvorenie ovládania PTZ •
- Prepnutie zobrazenia na hlavný video výstup



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u>

Web: www.express-alarm.cz

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: <u>ostrava@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz



Nastavenie zobrazenie kamier

Živé zobrazenie je možné upraviť podľa vlastných potrieb. Úpravu nastavení je možné vykonať v menu nastavenia zobrazenia (Display setting)

Display Settings								
Video Output	VGA	-						
Mode	4 X 4	·						
Dwell Time	No Switch	·						
Camera Order	Set							
Enable Audio Output								
Event Output Port	VGA	-						
Event Dwell Time	10s	·						
	Apply	OK Cancel						

Pre vstup do menu nastavenia zobrazenia :

- 1. stlačte tlačidlo MENU
- 2. vstúpte do menu Nastavenie
- 3. kliknite na ikonu Zobrazenie (Display)

Nastavenia toho menu zahŕňajú:

- Video výstup: umožňuje zvoliť nastavovaný video výstup (VGA / hlavný BNC video výstup / vedľajší BNC video výstup)
- Režim zobrazenia: umožňuje zvoliť predvolený režim zobrazenia živého obrazu
- Čas prepínania: nastavenie času prepínania kanálov v režime automatického • prepínania
- Poradie kamier: Nastavenie poradia zobrazovaných kamier
- Povoľ audio výstup: povolí / zakáže audio výstup synchronizovaný so zvoleným video výstupom



EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o. EXPRESS ALARM Bratislava Dolné Rakovce 1940/22 039 01 Turčianske Teplice 039 01 Turčianske Teplice 001 02 braustare 5, 12 Tel./Fax: +421/4349 24214,4349 24073 Tel./Fax: +421/2622 50787
 E-mail:
 obchod@express-alarm.sk
 E-mail:
 ba@express-alarm.sk

 Web:
 www.express-alarm.sk
 Web:
 www.express-alarm.sk

Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363, 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: obchod@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

- Výstup udalosti: definuje video výstup na ktorom sa má zobraziť hlásenia o vniknutej • udalosti
- Čas zobrazenia udalosti: definuje dobu, počas ktorej sa má zobraziť hlásenie o vzniknutej udalosti

Nastavenie poradia kamier

Nastavenie poradia kamier Vám umožňuje efektívne navoliť prioritu kanálov.

		Camera	a Order		
Мо	de	4 X 4	· ·		
	1 A1 ‡	2 A2 ‡	3 A3 ‡	4 A4 ‡	
	A5 🗘	A6 😂	A7 🕄	A8 😂	
A	9 A9 🗘	10 A10 ≎	11 A11 ≑	12 A12 ‡	A
	13 A13 ‡	14 A14 ‡	15 A15 ‡	16 A16 ‡	
				OKC	ancel

Pre vstup do menu nastavenia poradia jednotlivých kamier :

- 1. vstúpte do menu nastavenia zobrazenia (menu->nastavenia->Zobrazenie)
- 2. kliknite na tlačidlo nastav (SET)
- 3. zvoľte požadovaný režim zobrazenia
- 4. pomocou smerových šípok zvoľte Vami požadovanú konfiguráciu rozloženia kamier v matici
- 5. voľbu potvrďte stlačením OK

Kapitola 4

Nastavenie záznamu

Nastavenie parametrov záznamu

Konfiguráciu záznamu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi. Záleží len na Vašich prioritách, či nastavíte plánovač nepretržitého záznamu, záznam podľa pohybovej detekcie / alarmu alebo záznam spustíte manuálne.



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: <u>ostrava@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

Inicializácia nastavení záznamu

Pred nasadení m DVR do prevádzky je potrebné vykonať nastavenie parametrov záznamu. Pre nastavenie postupujte podľa nasledovných krokov:

- 1. Ak pevný disk vložený do DVR nie je naformátovaný, pred konfiguráciou je potrebné disk naformátovať. Bez vytvorenia súborového systému DVR nebude nahrávať obraz z kamier.
- 2. vstúpte do menu DVR -> nastavenia -> nastavenie záznamu.

F	Record Settings		
General Advanced 🔤	Schedule		
Camera	Analog 1		
Encoding Parameters	Main Stream(Normal)	÷	
Stream Type	Video & Audio		
Resolution	4CIF	-	
BitRate Type	Variable	-	
Video Quality	Low	-	
Frame Rate	25(PAL)/30(NTSC)	-	
Max. BitRate(Kbps)	1536	-	Custom
More Settings	Set		
Сору То	All	-	Сору
	Apply	OK	Cancel

- 3. zvoľte kameru, ktorej parametre záznamu chcete konfigurovať
- 4. nastavte požadované parametre:
 - Encoding parameters (režim záznamu): normálny režim (main stream, záznam pri • udalosti, vedľajší dátový tok (substream)
 - Stream type (typ ukladaného dátového toku): audio + video alebo len video
 - Resolution (rozlíšenie): 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF a QCIF
 - Bit rate type (typ dátového toku): konštantný / premenlivý
 - Video guality (kvalita videa): najnižšia, nízka, stredná, vysoká a veľmi vysoká
 - Frame rate (počet snímkov za sek.): nastavenie počtu snímkov za sekundu pre záznam
 - Max bit rate (maximálny dátový tok): nastavenie maximálnej hodnoty dátového toku pre záznam kamery. 32Kbps~8192Kbps
- 5. pri položke "viac nastavení" kliknite na tlačidlo "nastav", zobrazí sa menu s podrobnejším nastavením záznamu



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.oxpross.alarm.ck

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31

193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: obchod@express-alarm.cz Web: www.express alarm.cz

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: <u>ostrava@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

Web: www.express-ala	arm.sk Web: www.expres	<u>ss-alarm.sk</u>	Web: www.express-	alarm.cz
	R	ecord Settin	igs	
	Pre-record	5s	-	
	Post-record	5s		
	Recording Expired Time	0		Day(s)
	Redundantly Record	No		
	Record Audio	Yes		
			OK	Cancel

- 6. voľba rozšírených nastavení:
 - Pre-record (predzáznam): nastavenie času predzáznamu, ktorý sa pripojí k záznamu pri • udalosti
 - Post-record (pozáznam): nastavenie času pozáznamu, ktorý sa pripojí k záznamu pri • udalosti
 - Recording expired time(platnosť záznamu): nastavenie počtu dní, ktorý sa majú uchovávať • záznamy na pevnom disku DVR. Po uplynutí tejto doby sa záznamy z pevného disku zmažú. Pri nastavení na hodnotu 0 sa daná funkcia vypne
 - Redundantly record (zdvojený záznam): zapnutie / vypnutie zdvojeného záznamu danej • kamery
 - Record audio (nahrávanie zvuku): zapnutie / vypnutie záznamu zvuku pre daný kanál
- 7. po ukončení nastavenia kliknite na OK a vráťte sa do predchádzajúceho menu
- 8. v hornej lište okna kliknite na záložku Advanced (rozšírené)
- 9. jediná položka tohto menu umožňuje nastaviť prepisovanie pevného disku pri zaplnení záznamom
- 10. pre uloženie nastavení kliknite na tlačidlo OK

	Record Setting	js	
General Sector	ed 🔤 Schedule		
Overwrite	Yes		-
		ADDIV 1 G	K Cancel



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

Plánovač záznamu

Plánovač záznamu umožňuje vytvoriť plán záznamu podľa Vašich potrieb. Pre nastavenie plánovača záznamu postupujte podľa nasledovných krokov:

- 1. vstúpte do menu nastavenie záznamu (menu->nastavenia-> záznam)
- 2. v hornej lište kliknite na záložku Schedule (plánovač)



- 3. zvoľte kameru ktorej plánovač chcete upraviť
- 4. kliknite na tlačidlo EDIT (uprav)
- 5. zaškrtnite políčko Enable Schedule (povoľ plánovač)
- 6. zvoľte deň v týždni pre ktorý chcete nastaviť plánovač alebo z rozbaľovacieho menu vyberte celý týždeň
- 7. zvoľte záznam "celý deň" alebo definujte až 8 časových rozsahov počas dňa. Dôležité upozornenie: časové rozsahy sa nesmú navzájom prekrývať
- zvoľte typ záznamu (typ záznamu môže byť konfigurovaný podľa času a môžete vytvoriť 8. závislosť záznamu na pohybovej detekcii, alarmových vstupoch alebo kombinácií oboch)
- 9. nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla OK
- 10. pre nastavenie ďalších kamier opakujte kroky 3~9 alebo v menu nastavenia plánovača zvoľte kopírovanie nastavení na všetky kanály
- 11. kliknite na OK čím uložíte nastavenie a ukončíte konfiguráciu plánovača



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

Spustenie manuálneho záznamu

Manuálny záznam je možné spustiť kedykoľvek. Pre spustenie manuálneho záznamu postupujte podľa nasledovných krokov:

- 1. na prednom paneli DVR stlačte tlačidlo REC/SHOT
- 2. v otvorenom menu manuálneho záznamu zvoľte spustenie nahrávania záznamu vybraných kamier (kliknutím na požadované čísla kanálov) alebo zvoľte nahrávanie všetkých dostupných kamier

Manual Record									
Analog Status	All F	1 📕 0 📕	2 10	3 87 11	4 # 12	5 13	6 14	7 15	8 87 16
IP Camera Status	All	1 OFF							
								1	Exit

Zabezpečenie záznamov

DVR DS9000 / DS9100 umožňuje zabezpečiť záznamy dvomi spôsobmi. Prvá možnosť je uzamknutie dôležitých súborov čím sa zamedzí ich zmazaniu a druhá možnosť je nastavenie pracovného režimu HDD na ktorom sú dôležité záznamy na READ ONLY (len na čítanie)

Uzamknutie a odomknutie súborov záznamu

Pre uzamknutie a odomknutie dôležitých súborov postupujte takto:

1. vstúpte do menu vyhľadávania záznamu (menu -> vyhľad. Záznamu)



- 2. zadaním parametrov vyhľadávania spustite hľadanie požadovaných záznamov (parametre vyhľadávania zahŕňajú: kanál kamery, typ záznamu, počiatočný/koncový čas záznamu)
- 3. kliknite na tlačidlo "hľadat". Následne so zobrazí zoznam nájdených záznamov
- 4. vyberte súbory, ktoré chcete uzamknúť
- 5. kliknutím na ikonu zámky vedľa názvu každého záznamu uzamknete daný súbor čím zamedzíte jeho zmazaniu
- 6. kliknutím na "zrušiť" opustíte menu vyhľadávania záznamov

		Search Results	; 		
CH.	HDD	Start Time	Stop Time	Locked	1
A1	3	11-20-2009 12:18:40	12:19:36	-	
A1	3	11-20-2009 13:56:01	13:56:05	-	
A1	3	11-20-2009 13:56:13	13:56:17	-	
A1	3	11-20-2009 13:56:36	14:13:56	-	-
A2	3	11-20-2009 13:49:58	13:56:02	<u>A</u>	
A2	3	11-20-2009 13:56:16	13:56:20	-	
A2	3	11-20-2009 13:56:27	14:13:59	-	-
A3	3	11-20-2009 13:56:05	13:56:09	_	
A3	3	11-20-2009 13:56:17	13:56:21	-	
A3	3	11-20-2009 13:56:37	14:13:57	<u>A</u>	
A4	3	11-20-2009 13:56:07	13:56:11	-	
A4	3	11-20-2009 13:56:18	13:56:22	-	
A4	3	11-20-2009 13:56:26	14:13:58	1	-
		ΓU	nlock Play	Cance	1



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: <u>www.express-alarm.sk</u>

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

Nastavenie režimu HDD na "Len na čítanie"

Pre nastavenie pracovného režimu pevného disku postupujte nasledovne:

1. vstúpte do menu konfigurácie HDD (menu -> Správa HDD)



- 2. v hornej lište vyberte záložku "všeobecné"
- 3. zaškrtnutím políčka vedľa názvu HDD zvoľte disky, ktoré chcete nastaviť "len na čítanie"
- kliknite na tlačidlo "Nastav" 4.



- 5. zaškrtnutím políčka "len na čítanie" nastavíte požadovaný režim
- 6. kliknutím na OK potvrdíte nastavenie a následne sú zvolené pevné disky pripravené na prácu vo vybranom režime



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

Konfigurácia rozšírených nastavení HDD

Nastavenie redundancie HDD

Aby ste predišli prípadným chybám poprípade zlyhaniu HDD, doporučujeme nastaviť redundanciu pevných diskov. Pre nastavenie redundancie pevného disku je nevyhnutné, aby v DVR boli osadené najmenej 2 fyzické pevné diky.

Pre nastavenie redundancie postupujte nasledovne:

- 1. vstúpte do menu správy HDD (menu -> správa HDD)
- 2. v hornej lište vyberte prvú záložku "všeobecné"
- 3. vyberte disk ktorý chcete nastaviť ako redundantný

-			HDD I	Manageme	nt		
P	Genera	l 🖾 Set Ca	meras for	HDD Group	þ		
	Label	Capacity	Status	Property	Туре	Free Space	Gro
2	3	232.89GB	Normal	R/W	Local	220.50GB	1
	5	232.89GB	Sleeping	R/W	Local	227GB	1
<				1			>
			Add	emover	Set	Init C)K

- 4. kliknite na tlačidlo "Nastav", následné sa otvorí menu nastavenia HDD
- 5. nastavte režim HDD na "redundantný" a skontrolujte, že aspoň jeden disk je nastavený do na prácu v režime "čítanie / zápis"
- 6. kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte voľbu a vrátite sa do predošlého menu



- 7. presuňte sa do menu nastavenia záznamu (menu -> nastavenia ->nastavenie záznamu)
- 8. kliknite na záložku "všeobecné"
- 9. zvoľte kameru ktorej záznam chcete aby bol redundantný
- 10. pri položke "viac nastavení" kliknite na tlačidlo "nastav", zobrazí sa menu s podrobnejším nastavením záznamu

K	ecord Settings	
Pre-record	5s	-
Post-record	5s	-
Recording Expired Time	0	Day(s)
Redundantly Record	Yes	-
Record Audio	Yes	-
		OK Cancel

- 11. v položke "redundantný záznam" nastavte "Áno"
- 12. kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte nastavenie
- 13. opakovaním krokov 8-12 nastavíte redundantný záznam pre ostatné kamery

Kapitola 5



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: <u>www.express-alarm.sk</u>

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

Prehrávanie

Prehrávanie záznamov

Pred samotným prehrávaním záznamu je nutné zvolený záznam najskôr vyhľadať. Vyhľadať záznam je možné na základe zadaného času, zvoleného kanálu, typu záznamu alebo udalosti v denníku systémových udalosti.

Popis rozhrania prehrávača záznamov

Rozhranie prehrávača záznamov obsahuje množstvo ovládacích prvkov, ktoré celkovo uľahčujú prácu so záznamom.





Prehrávanie záznamu zo všeobecného vyhľadávania

Pre prehrávanie záznamov zo všeobecného vyhľadávania postupujte nasledovne:

- 1. vstúpte do menu vyhľadávania záznamov (menu -> vyhľadávanie)
- 2. z ponuky menu vyberte záložku "všeobecné" a nastavte požadované parametre vyhľadávania



3. Kliknite na tlačidlo "play" pre prehranie vyhľadaných záznamov podľa zadaných kritérií alebo kliknite na tlačidlo "hľadaj" pre zobrazenie zoznamu vyhľadaných záznamov. V zozname vyhľadaných záznamov vyberte požadovaný súbor, ktorý chcete prehrať a následným kliknutím na "Play" spustíte prehrávanie zvoleného záznamu.

T		Search Results	R.			Synchronous Playback Cameras
CH.	HDD	Start Time	Stop Time	Locked		
A1	3	11-20-2009 12:18:40	12:19:36	•	Please selec	t cameras for Synchronous playback:
A1	3	11-20-2009 13:56:01	13:56:05	f	Analog	All 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A1	3	11-20-2009 13:56:13	13:56:17	C	Status	
A1	3	11-20-2009 13:56:36	14:13:56	<u> </u>	IP Camera	All 1
A2	3	11-20-2009 13:49:58	13:56:02		Status	
A2	3	11-20-2009 13:56:16	13:56:20			
A2	3	11-20-2009 13:56:27	14:13:59	-		
A3	3	11-20-2009 13:56:05	13:56:09			
A3	3	11-20-2009 13:56:17	13:56:21	f		
A3	3	11-20-2009 13:56:37	14:13:57	<u> </u>		
A4	3	11-20-2009 13:56:07	13:56:11	•		
A4	3	11-20-2009 13:56:18	13:56:22	•		
A4	3	11-20-2009 13:56:26	14:13:58			
			nlock Play	Cancel		OK Cancel

4. Po stlačení OK sa v rozhraní prehrávača záznamov spustí prehrávanie zvoleného súboru



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31

193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363, 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: obchod@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz



Prehrávanie z vyhľadávača udalostí

Pre prehranie súborov z vyhľadávača udalostí postupujte nasledovne:

- 1. vstúpte do menu vyhľadávania záznamov (menu -> vyhľadávanie)
- 2. v hornej lište vyberte záložku "udalost" a zvoľte požadované parametre vyhľadávania

	Video Search		Video Search				
General Event		General Event					
Event Type	Alarm Input	Event Type	Alarm Input 🛛 👻				
Start Time	11-24-2009 <mark>6</mark> 0 \$:0 \$:0 \$	Start Time	11-24-2009 <mark>5</mark> 0 \$:0 \$:0 \$				
End Time	11-24-2009	End Time	11-24-2009				
Alarm Input Al	arm Name IP Camera Addre [*]	Alarm Input A	larm Name IP Camera Addre				
M A<-1	Local	M A<-1	Local				
🛃 A<-2	Local	🛃 A<-2	Local				
M A<-3	Local	₩ A<-3	Local				
🗾 A<-4	Local	🗾 A<-4	Local				
A<-5	- I ocal	M A<-5	Local				

3. kliknite na tlačidlo "hľadaj" pre zobrazenie zoznamu vyhľadaných záznamov. V zozname vyhľadaných záznamov vyberte požadovaný súbor, ktorý chcete prehrať a následným kliknutím na "Play" spustíte prehrávanie zvoleného záznamu.

siovakia	Dolné 039 0 Tel./F E-ma Web:	RESS ALARM Rakovce 19 Turčianske Fax: +421/434 il: obchod@e www.expres	// Slovakia s.r.o. 40/22 • Teplice 49 24214,4349 24073 <u>express-alarm.sk</u> s-alarm.sk	EXPRESS ALAR Ambroseho 19/90 851 02 Bratislava Tel./Fax: +421 E-mail: ba@expr Web: www.expre	M Bra)7 5, Pe /2622 <u>ess-al</u> ss-ala	t rislava tržalka 50787 <u>arm.sk</u> rm.sk	EXPRES Kramolná 193 00 Pr Tel./Fax: E-mail: <u>o</u> Web: ww	S ALARM C 1207/31 aha 9, Horn +420/2819 2 bchod@exp w.express-a	zech s.r í Počern 25363, 2 ress-alai larm.cz	. o. ice 819 273: r <u>m.cz</u>	EXPRESS AL Svatoplukova 703 00 Ostrav 55Tel.: +420/77 E-mail: ostrav Web: www.ex	ARM Ostrava 24 ra-Vitkovice 7 242 003 <u>ra@express-alarm.cz</u> press-alarm.cz
			Search Results				Sy	nchronous P	layback (Cameras		
	Alarm In	Event Type	Start Time	Stop Time	-							
- 1	A<-1	Alarm Input	11-16-2009 17:53:41	17:53:41		Please	select carr	eras for Syn	chronous	s playbac	:k:	
_	A<-1	Alarm Input	11-16-2009 20:39:02	20:39:02		Analog	AI	112348	5678	39101	1 12 13 14 15 16	
	A<-1	Alarm Input	11-18-2009 12:57:02	12:57:02	-	Status		V				
	A<-1	Alarm Input	11-20-2009 18:22:26	18:22:26	-	IP Cam	nera Al	11				
	A<-1	Alarm Input	11-23-2009 11:33:53	11:33:53	÷.,	Status						
	A<-1	Alarm Input	11-23-2009 15:16:12	15:16:12								
	A<-2	Alarm Input	11-20-2009 18:22:26	18:22:26								
	A<-2	Alarm Input	11-23-2009 11:33:53	11:33:53								
	A<-2	Alarm Input	11-23-2009 15:16:12	15:16:12								
	A<-3	Alarm Input	11-20-2009 18:22:26	18:22:26								
	A + 0	At	44 00 0000 44.00.50	44.00.50	×.							
	Pre-pla	У	10s	-								
	Post-pl	ay	10s	-								
				Play Car	ncel						OK Cancel	

4. Po stlačení OK sa v rozhraní prehrávača záznamov spustí prehrávanie zvoleného súboru



Prehrávanie zo živého obrazu

Záznam je možné prehrávať aj priamo z režimu živého obrazu. Pri spustení prehrávania z režimu živého obrazu sa prehrá posledných 5 minút záznamu.

Pre spustenie prehrávania záznamu z režimu živého obrazu postupujte nasledovne:

Pomocou myšky:

- 1. kliknite pravým tlačidlom myšky na plochu obrazu kamery a z kontextového menu vyberte funkciu "prehrávanie"
- následne sa spustí prehrávanie zvoleného kanála v rozhraní prehrávača záznamu. V prípade, že pre zvolenú kameru nie je posledných 5 minút žiadny záznam, DVR zobrazí upozornenie, že v pre daný kanál nie je možné prehrať záznam.



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

- 3. popri prehrávaní záznamu zvolenej kamery môžete na bočnom paneli prehrávača zvoliť aj
 - ďalšie kamery na prehrávanie



Pomocou predného panelu:

- 1. Stlačením tlačidla "PLAY" na prednom paneli DVR spustíte prehrávanie záznamu
- 2. stlačením tlačidla na prednom paneli DVR zvoľte požadovaný kanál určený na prehrávanie (napr. pre prehrávanie kanálu 11 stlačte na prednom paneli číslicu 11)
- 3. následne sa spustí prehrávanie zvoleného kanála

Prehrávanie z denníka systémových udalostí

Záznam je možné prehrávať aj z rozhrania denníka systémových udalostí.

Pre prehrávanie z denníka udalostí postupujte nasledovne:

1. vstúpte do menu vyhľadávania udalostí denníka(menu -> údržba -> vyhľadávanie udalostí)

EXPRESS ALARM Bratislava

Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka Tel./Fax: +421/4349 24214.4349 24073 Tel./Fax: +421/2622 50787 E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31

193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

	Log Search
Major Type	Information 🗸
Minor Type	Start Record
Start Time	11-20-2009
	0 💠 : 0 💠 : 0 束
End Time	11-24-2009
	23 💠: 59 🔃 59 🜩
	Search Cance

3. Zadajte hlavný typ udalosti

EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o.

E-mail: <u>obchod@express-alarm.sk</u>

Dolné Rakovce 1940/22

039 01 Turčianske Teplice

Web: www.express-alarm.sk

- 4. zadajte podtyp udalosti
- 5. zvoľte počiatočný a koncový čas hľadania udalosti denníka
- 6. kliknite na tlačidlo "hľadaj"
- 7. následne sa zobrazia výsledky hľadania podľa zadaných kritérií. Zo zoznamu udalostí denníka vyperte požadovanú udalosť a kliknite ne tlačidlo "play"
- 8. záznam sa spustí v rozhraní prehrávača záznamov.

Krokovanie záznamu

Krokovanie záznamu po jednom obrázku je možné dosiahnuť dvomi spôsobmi:

- Pomocou myšky:
 - 1. v režime prehrávania záznamu klikajte na ikonku spomaleného prehrávania dokým sa rýchlosť prehrávania nezmení na "jeden snímok"
 - 2. následne klikamím na ikonku "pauza" môžete krokovať v zázname po jednom snímku
- Pomocou tlačidiel predného panelu / IR diaľkového ovládača
 - 1. rotáciou vnútorného kruhového ovládača na prednom paneli DVR alebo stláčaním šípky nadol na prednom paneli DVR / IR ovládača proti smeru hodinových ručičiek spomalíte prehrávanie záznamu na "jeden snímok"
 - 2. stlačte tlačidlo OK
 - 3. následne stláčaním tlačidla ENTER môžete krokovať v zázname po jednom snímku



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363, 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

Použitie digitálneho Zoom-u režime prehrávania záznamu

Pre využitie funkcie digitálneho zoom-u v v zázname postupujte nasledovne:

- 1. v režime prehrávania záznamu kliknite pravým tlačidlom myšky na obraz kamery a z kontextového menu vyberte položku Digitálny Zoom
- 2. Následne ťahaním v obraze pomocou ľavého tlačidla myši vytvorte červeno vyznačenú plochu, na ktorú chcete aplikovať digitálny zoom.
- 3. Zvolená plocha sa následne zväčší na celú obrazovku monitora



Kapitola 6

Záloha

Zálohovanie záznamov

Súbory záznamu je možné zálohovať na rôzne zálohovacie médiá ako USB flash disk, USB HDD alebo USB DVD-RW

Exportovanie súborov záznamu

Pre exportovanie súborov záznamu postupujte nasledovne:

1. vstúpte do menu export videa (menu -> export videa)


EXPRESS ALARM Bratislava

Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o.

Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz



- 2. zadajte požadované parametre pre vyhľadanie súborov určených na export
- 3. stlačte tlačidlo "export", následne sa zobrazí menu exportovania záznamov
- 4. v zozname vyberte súbory, ktoré chcete exportovať. (pre overenie správnosti výberu súborov môžete vybrané súbory prehrať stlačením tlačidla "play"

		Search Res	ults	
🛛 СН.	HDD	Start Time	Stop Time	Size [^]
🛃 A1	3	11-20-2009 12:18:40	12:19:36	352KB
🜌 A1	3	11-20-2009 13:56:01	13:56:05	729KB
🛃 A1	3	11-20-2009 13:56:13	13:56:17	393KB-
🛃 A1	3	11-20-2009 13:56:36	14:13:56	41,671KB-
🛃 A1	3	11-20-2009 14:14:03	14:48:04	108,406KB-
🗾 A2	3	11-20-2009 13:49:58	13:56:02	1,926KB
M A2	3	11-20-2009 13:56:16	13:56:20	80KB
🖬 A2	3	11-20-2009 13:56:27	14:13:59	5,425KB
🛃 A2	3	11-20-2009 14:14:03	14:48:03	34,077KB
🛃 A3	3	11-20-2009 13:56:05	13:56:09	84KB
M A3	3	11-20-2009 13:56:17	13:56:21	65KB
M A3	3	11-20-2009 13:56:37	14:13:57	5,372KB
🛃 A3	3	11-20-2009 14:14:04	14:48:04	10,477KB。
Total S	Size: 22	1MB	Play N	lext Cancel

5. celková veľkosť všetkých vybraných súborov sa zobrazuje v lište v spodnej časti okna. Stlačte tlačidlo "ďalej" pre prechod do menu exportu



EXPRESS ALARM Bratislava

Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o.

Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363, 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

		Exp	port	
Refresh	USB1		Free Spa	ice 3.61GB
File Nar	ne	Size	Туре	Date Modified
C REC	YCLER		Folder	11-05-2009 15:42:38
Recy	cled		Folder	11-05-2009 15:39:30
work			Folder	11-20-2009 14:55:36
Nev	w Folder	Delete Pla	y For	mat Start Cancel

- 6. zvoľte zariadenie na ktoré chcete exportovať záznamy (USB flash disk, USB HDD, DVD-RW). V prípade, že zálohovacie zariadenie DVR nerozpoznalo:
 - kliknite na tlačidlo "obnov" •
 - odpojte a znovu pripojte zálohovacie zariadenie •
 - skontrolujte kompatibilitu zálohovacie zariadenia u Vášho predajcu DVR
- kliknutím na tlačidlo "štart" spustíte zálohovanie na vybrané médium. 7.

		Exp	port		
Refresh	USB1	-	Free Space	e 3.61GB	
File Nar	ne	Size	Туре	Date Modified	
■REC [*]			Folder	11 05 2000 15	42:38
Rec					39:30
wor	Exporting 4/4				55:36
	Exporting 4/4.				
				Cancel	
Ne	w Folder Delete	Pla	y Form	at Start	Cancel

8. po ukončení zálohovania môžete overiť správnosť zálohy spustením súborov z USB média



EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o. Dolné Rakovce 1940/22 039 01 Turčianske Teplice

Web: www.express-alarm.sk

Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka Tel./Fax: +421/4349 24214.4349 24073 Tel./Fax: +421/2622 50787 E-mail: <u>obchod@express-alarm.sk</u> E-mail: <u>ba@express-alarm.sk</u>

Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Bratislava EXPRESS ALARM Czech s.r.o.

Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

		Exp	oort			
Refresh	USB1	-	Free Spa	ice	3.61GB	
File Nan	ne	Size	Туре	Da	ate Modified	Ì
REC			Calder	4 4	05 2000 4	42:38
Rec						39:30
iow 📄	-					55:36
					OK	
Nev	v Folder	Delete Pla	v For	mate	Start	Cancel

Export video klipov

Export klipov sa robí priamo počas prehrávania požadovaného súboru záznamu. Môžete exportovať až 30 video klipov na kanál počas jedného procesu exportu.

Ak chcete exportovať video klip zo súboru záznamu, postupujte podľa nasledovných bodov:

- pomocou myšky:
 - 1. vstúpte do menu prehrávania záznamov
 - 2. počas prehrávania zvoleného záznamu kliknutím na ikonu "štart/stop klip" označte začiatok a koniec klipu určeného na export.
 - 3. Pre vytvorenie viacerých klipov počas prehrávania opakujte označenie pomocou ikony "štart/stop klip"
 - 4. zatvorte prehrávanie záznamov, DVR Vás následne vyzve na potvrdenie uloženia zvolených video klipov



- 5. uloženie klipov potvrdíte stlačením "áno"
- 6. po potvrdení v menu zálohovania stlačte tlačidlo "štart" pre spustenie procecu zálohovania



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

- pomocou tlačidiel predného panelu / IR ovládača:
 - 1. vstúpte do menu prehrávania záznamov
 - 2. počas prehrávania záznamu stlačte na prednom paneli DVR / IR ovládači tlačidlo "EDIT" pre označenie začiatku video klipu
 - 3. opätovným stlačením tlačidla "EDIT" označíte koniec video klipu
 - 4. pre vytvorenie viacerých video klipov opakujte označenie video klipu pomocou tlačidla "EDIT"
 - 5. stlačením tlačidla ESC ukončíte režim prehrávania záznamu. DVR Vás následne vyzve na potvrdenie uloženia klipov
 - 6. uloženie klipov potvrdíte stlačením tlačidla "áno"
 - 7. po potvrdení v menu zálohovania stlačte tlačidlo "štart" pre spustenie procecu zálohovania

Správa zálohovacích zariadení

Pre správu zálohovacích zariadení musíte byť v menu "export". Do menu "export" vstúpite podľa nasledujúcich krokov:

	Ex	port				Ex	port	
Refresh USB1	-	Free Space	3.60GB	Refresh	USB CD/D	OVD-RW-	Free Space	702MB
File Name	Size	Туре	Date Modified	File Na	ne	Size	e Type D	ate Modified
RECYCLER		Folder	11-05-2009 15:42:38					
Recycled		Folder	11-05-2009 15:39:30					
work		Folder	11-20-2009 14:55:36					
ch01_20091120	352KE	3 File	11-20-2009 14:56:34					
ch01_20091120	729KE	3 File	11-20-2009 14:56:34					
ch01_20091120	393KE	3 File	11-20-2009 14:56:34					
🔲 player.exe	635KE	3 File	11-20-2009 14:56:33					
New Folder	Delete Pla	ay Form	at Start Cancel			- PI	ay Erase	Start Cancel

Po vstupe do menu exportu môžete využiť nasledovné akcie:

- Nový priečinok: vytvorí nový priečinok na pripojenom zálohovacom zariadení •
- Zmazať: zmaže priečinok alebo súbor z pripojeného zálohovacieho zariadenia •
- Play: spustí prehrávanie vybraného súboru zo zálohovacieho zariadenia •
- Format: sformátuje pripojené zálohovacie zariadenie (vytvorí súborový systém kompatibilný s DVR)
- Odstráň: zmaže súbory z prepisovateľného CD/DVD média



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

Kapitola 7

Nastavenie alarmu

Konfigurácia alarmových stavov

Nastavenie pohybovej detekcie

Správne nastavenie pohybovej detekcie zvýši celkový počet dní záznamu Vášho DVR. Pri správnom nastavení bude DVR nahrávať len dôležité udalosti a nebude zbytočne plytvať kapacitou pevného disku. Taktiež sa celkovo uľahčí vyhľadávanie záznamu.

Pre nastavenie pohybovej detekcie postupujte nasledovne:

1. vstúpte do menu "správa kamier" / "nastavenia":

Pri použití DS9000: vstúpte do menu "správa kamier" (menu -> nastavenie -> kamera) zvoľte kanál pre ktorý chcete nastaviť pohybovú detekciu.

	Camera	Management		
Channel No	Camera Nam	e IP Address	Port	Status ^
A1	Camera 01	Local	N/A	Enable
A2	Camera 02	Local	N/A	Enabli
A3	Camera 03	Local	N/A	Enable
A4	Camera 04	Local	N/A	Enable
A5	Camera 05	Local	N/A	Enable
A6	Camera 06	Local	N/A	Enable
A7	Camera 07	Local	N/A	Enable
A8	Camera 08	Local	N/A	Enabli
A9	Camera 09	Local	N/A	Enable
A10	Camera 10	Local	N/A	Enable
A11	Camora 11	Local	NIIA	Enable
	el IP-I Add	Set	Status	OK

Pri použití DS9100: vstúpte do menu "správa kamier" (menu -> nastavenie -> kamera) zvoľte kanál pre ktorý chcete nastaviť pohybovú detekciu

2. v hornej lište okna kliknite na záložku "rozšírené"



EXPRESS ALARM Bratislava

Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o.

Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz



- 3. zaškrtnite políčko vedľa položky "pohybová detekcia"
- 4. kliknite na tlačidlo "nastav. Plochu" pre vstup do nastavenia detekčnej plochy a citlivosti pohybovej detekcie
- 5. nastavenie detekčnej plochy Vám umožňuje zvoliť časť obrazu pre ktorú chcete vyhodnocovať udalosti pohybu. Maximálna veľkosť detekčnej plochy ktorú je možné nastaviť je celá plocha zvoleného kanálu. Veľkosť detekčnej plochy nastavíte ťahaním myšky po ploche obrazu kamery alebo stlačením tlačidla EDIT a posunom po ploche obrazu kamery pomocou smerových šípok.





EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

6. kliknutím pravého tlačidla myši alebo stlačením tlačidla MENU na prednom paneli DVR nastavte citlivosť pohybovej detekcie v rozsahu 0~6 pričom platí: 6 = najvyššia citlivosť a 1 = najnižšia cislivosť

Sensitivity	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Off
	OK Cancel

- 7. kliknutím na tlačidlo OK sa vrátite do predošlého menu nastavenia kamery
- 8. kliknite na tlačidlo "väzba"

Exception Handle	Exception Handle
ETriggered Camera ESchedule EHandle	Triggered Camera Schedule Handle
Analog All 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516 Status All 1 IP Camera All 1 Status	Schedule Mon 1 0 0 0 0 24 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - 0 0 0 5 0 0 0 0 - 0 0 0 6 0 0 0 - 0 0 0 7 0 0 0 0 - 0 0 8 0 0 0 0 - 0 0 8 0 0 0 0 - 0 0 All Week
Apply OK Cancel	Apply OK Cancel

- 9. zaškrtnutím príslušných číslic zvoľte kamery, ktoré chcete nahrávať pri pohybovej detekcii
- 10. v hornej lište vyberte záložku "plánovač" v ktorom môžete zvoliť až 8 časových úsekov, kedy počas dňa má DVR vyhodnocovať pohybovú detekciu
- 11. kliknutím na OK ukončíte nastavenie pohybovej detekcie pre zvolenú kameru

Poznámka: po nastavení pohybovej detekcie môžete zvoliť v plánovači záznamu nahrávanie podľa pohybovej detekcie. Bez nastavenia pohybovej detekcie DVR nebude nahrávať aj keď v plánovači záznamu zvolíte nahrávanie podľa pohybu. Plánovač pohybovej detekcie a plánovač záznamu podľa pohybovej detekcie sú dve rozdielne položky menu!



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363, 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

Nastavenie alarmových vstupov / výstupov

Spustenie nahrávania záznamu je možné iniciovať aj na základe príchodu signálu na alarmový vstup. Pre nastavenie alarmových vstupov postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. vstúpte do menu nastavenia alarmov

	Ala	arm Settings		
Alarm In	put 🖾 Alarm Outp	ut		
No.	Alarm Name	IP Channel	Address Type	^
A<-1		Local	N.O	
A<-2		Local	N.O	
A<-3		Local	N.O	-
A<-4		Local	N.O	-
A<-5		Local	N.O	
A<-6		Local	N.O	
A<-7		Local	N.O	
A<-8		Local	N.O	
A<-9		Local	N.O	
A<-10		Local	N.O	
A<-11		Local	N.O	
A<-12		Local	N.O	×
			Set	OK

2. v zozname vyberte požadovaný alarmový vstup a kliknite na tlačidlo "nastav"

Alarm Input No.	A<-1		
Alarm Name			
Туре	N.O	~	
🜌 Setting	Handle		
PTZ Camera	Analog 1	-	
Preset	1	\$	
Patrol	1	\$	
Pattern	1		
Сору То	All	-	Copy

- 3. nastavte pracovný režim alarmového vstupu (N.O. = normálne otvorený; N.C. = normálne zatvorený)
- 4. zaškrtnite políčko vedľa položky "nastavenie" a kliknite na tlačidlo "väzba"



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: <u>ba@express-alarm.sk</u> Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

- 5. v hornej lište ponuky vyberte záložku "spustenie kamery"
- 6. v menu zaškrtnite políčka s číslicami príslušných kamier, ktoré chcete nahrávať pri príchode signál na alarmový vstup

Exception Handle					
Analog Status IP Camera Status	All 1 2 All 1 All 1	3456	789	10 11 12 13 14	15 16
			Apply	OK	Cancel

7. kliknutím na OK potvrdíte zvolené nastavenie

Poznámka: po nastavení alarmových vstupov môžete zvoliť v plánovači záznamu nahrávanie podľa alarmu. Bez nastavenia alarmových vstupov DVR nebude nahrávať aj keď v plánovači záznamu zvolíte nahrávanie podľa alarmu!

V menu konfigurácie alarmov môžete zvoliť nastavenie aj pre alarmové výstupy Pre nastavenie alarmových výstupov postupujte nasledovne:

1. kliknite na záložku "alarmové výstupy", zobrazí sa rozhranie konfigurácie alarmových výstupov

Alarm Settings							
Alarm In	put 🔤 Alarm Outpu	ut					
No.	Alarm Name	IP Channel Add	ress Hold For				
A->1		Local	5				
A->2		Local	5				
A->3		Local	5				
A->4		Local	5				
D1->1		172.8.116.111	5				
			Set OK				

2. zvoľte alarmový výstup, ktorý chcete konfigurovať a kliknite je tlačidlo "nastav"



EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o. Dolné Rakovce 1940/22 039 01 Turčianske Teplice

Web: <u>www.express-alarm.sk</u>

EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka Tel./Fax: +421/4349 24214,4349 24073 Tel./Fax: +421/2622 50787 E-mail: <u>obchod@express-alarm.sk</u> E-mail: <u>ba@express-alarm.sk</u> Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o.

Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363, 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

	Alarm	Settings	
🖾 Alarm Input 🖾 Alarm	Output		
Alarm Output No.	A->1		
Alarm Name			
Hold For	5s		-
Schedule	AII V	Veek	-
10 :0 :-	24 🟥 0 🔡	9	
2 0 \$:0 \$	0 0		
30 💠 :0 💠	0 🛟 0 🗄		
4 0 💠 0 💠	0 📫 0 🗄		
50 \$:0 \$	0 📫 0 🗄		
60 🜲 0 🗘	0 🗘 0 🗄		
70 🗘 10 🌲	0 📫 0 📫		
80 🗘 10 🗘	0 🗘 0		
Сору То	All		🗸 Сору
			OK Cancel

- 3. zvoľte nastavenie pre daný alarmový výstup
- 4. kliknite na tlačidlo OK čím uložíte nastavenie a opustíte menu nastavenia alarmových výstupov

Manuálne spustenie alarmového výstupu

Alarmový výstup je možné zopnúť aj manuálne z menu manuálneho alarmu. Pre zopnutie alarmového výstupu postupujte podľa nasledovných krokov:

1. vstúpte do menu manuálneho alarmu (menu -> manuálny alarm)

	Manual Alarm			
No.	Alarm Name	IP Camera Address	Trigger	
A->1		Local	No	
A->2		Local	No	
A->3		Local	No	
A->4		Local	No	
D1->1		172.8.116.111	No	
	Trig	ger Trigger All Clear Al	I OK	

- 2. v menu manuálneho alarmu môžete:
 - Zopnúť zvolený alarmový výstup
 - Zopnúť všetky alarmové výstupy súčasne
 - Vypnúť všetky alarmové výstupy súčasne



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

3. kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte zvolené nastavenia a vrátite sa v menu o úroveň vyššie

Detekcia straty video signálu

Jednou z funkcií DVR je rozpoznanie straty video signálu a následné vykonanie zvolenej akcie. Pre nastavenie detekcie straty video signálu postupujte nasledovne:

1. vstúpte do menu konfigurácie kamery (menu -> nastavenia -> kamera)

	Car	nera I	Management		
Channel N	Camera N	Name	IP Address	Port	Status [^]
A1	Camera 0)1	Local	N/A	Enable
A2	Camera 0)2	Local	N/A	Enabli_
A3	Camera 0	03	Local	N/A	Enable-
A4	Camera 0)4	Local	N/A	Enable
A5	Camera 0	05	Local	N/A	Enable
A6	Camera 0	96	Local	N/A	Enable
A7	Camera 0	07	Local	N/A	Enable
A8	Camera 0	18	Local	N/A	Enable
A9	Camera 0	9	Local	N/A	Enable
A10	Camera 1	0	Local	N/A	Enable
811	Camara 1	1	I ocal	NIIA	Enable
	(1) ==	Add	Set	Status	OK

- 2. zo zoznamu kamier vyberte jednu, pre ktorú chcete nastaviť detekciu straty video signálu a stlačte tlačidlo "nastav" (v prípade DS9100 po kliknutí na ikonu kamery priamo otvorí menu nastavenia kamery)
- 3. v hornej lište obrazovky vyberte záložku "rozšírené"
- 4. v zobrazenom menu zaškrtnite políčko "povoľ detekciu straty videa"

Ca	amera Settings	
General Advanced		
Camera	Analog 1	
Image Settings	Set	1
Mask	Area Settings	1
Tamper Detection	Area Settings	Handle
Motion Detection	Area Settings	- Handler
Video Loss Detection		Handle
Сору То	All	Сору
		Cance



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: <u>ba@express-alarm.sk</u> Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

- 5. kliknutím na tlačidlo "väzba" vstúpite do menu nastavenia výstupnej akcie pri strate video signálu
- 6. v hornej lište otvoreného menu zvoľte záložku "väzba" a vyberte jednu z možností výstupnej akcie pri výpadku video signálu
- 7. následne v hornej lište vyberte záložku s názvom "plánovač", kde nastavíte požadovaný interval vyhodnocovania straty video signálu
- 8. zvolené nastavenia uložíte stlačením tlačidla "použi"
- 9. zvolený postup opakujte pre všetky požadované kanály DVR

Detekcia sabotáže videa

Sabotáž videa je jedna z akcií, ktorú DVR dokáže rozpoznať. Za sabotáž videa sa považuje napr. presunutie kamery na iný pohľad alebo prekrytie pohľadu kamery. Pre nastavenie detekcie sabotáže videa postupujte nasledovne:

1. vstúpte do menu správy kamier (menu -> nastavenia -> kamera)

16	Ca	mera l	Management		
Channel N	Camera	Name	IP Address	Port	Status^
A1	Camera	01	Local	N/A	Enable
A2	Camera	02	Local	N/A	Enable
A3	Camera	03	Local	N/A	Enable
A4	Camera	04	Local	N/A	Enable
A5	Camera	05	Local	N/A	Enable
A6	Camera	06	Local	N/A	Enable
A7	Camera	07	Local	N/A	Enabli
A8	Camera	08	Local	N/A	Enabli
A9	Camera	09	Local	N/A	Enable
A10	Camera	10	Local	N/A	Enable
611	Camara	11	I ocal	NIIA	Enable
E S	el IP	Add	Set	Status	OK

- 2. v menu nastavenia kamier zvoľte kameru pre ktorú chcete nastaviť detekciu straty video signálu
- 3. kliknite na záložku "rozšírené"
- 4. zaškrtnite políčko "detekcia straty videa"



- 5. kliknite na tlačidlo "nastav oblast" vedľa políčka "detekcia straty videa"
- 6. na účel detekcie sabotáže videa je možné zvoliť len jednu detekčnú plochu v obraze kamery



- 7. kliknutím pravého tlačidla myši nastavte citlivosť detekcie. Dostupné sú tri úrovne citlivosti: nízka, stredná a vysoká.
- 8. kliknutím na OK potvrdíte zvolené hodnoty
- 9. stlačením tlačidla "väzba" otvoríte menu nastavenia akcie, ktorá sa vykoná pri detekcii sabotáže videa.
- 10. V menu zvoľte ktoré akcie chcete iniciovať pri sabotáži videa.



- 11. otvorte záložku "plánovač" a nastavte časový rozsah, počas ktorého má DVR vyhodnocovať sabotáž videa
- 12. stlačením "použi" uložíte zvolené nastavenia
- 13. pre nastavenie funkcie pre ostatné kanály postup opakujte

Nastavenie výnimiek

Nastavenie výnimiek umožňuje DVR hlásiť užívateľovi rôzne neštandardné stavy. Výnimky zahŕňajú :

- Plný disk: DVR upozorní pri zaplnení všetkých dostupných pevných diskov
- Chyba disku: DVR upozorní na chybu disku pri chybe zápisu na disk, pri chybe inicializácie disku alebo pokiaľ disk vôbec nie je nainštalovaný
- Odpojená sieť: DVR upozorní užívateľa pri odpojení sieťového kábla
- IP konflikt: DVR upozorní na duplicitnú IP adresu v sieti
- Neoprávnený prístup: DVR upozorní na neoprávnený prístup do menu pokiaľ užívateľ zadá do kolonky prihlasovacích údajov nesprávne meno alebo heslo
- Výnimka videa: DVR upozorní na nestabilný video signál prichádzajúci z kamery
- Rozdielny video štandard: zvolený video štandard video výstupu nesúhlasí so štandardom pripojeného monitora
- Chyba záznamu: DVR upozorní na chybu záznamu pokiaľ nie je možné zapisovať na pevný disk

Pre nastavenie výnimiek postupujte nasledovne:

- 1. vstúpte do menu nastavenia výnimiek (menu -> nastavenia -> výnimky)
- 2. v kolonke "typ výnimky" zvoľte výnimku, ktorú chcete nastaviť
- 3. zaškrtnutím príslušných koloniek vyberte typ hlásenia pre príslušnú udalosť



4. kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte zvolené nastavenie

Popis typov hlásenia výnimočných stavov

- Zobrazenie na monitor: pri vzniku alarmovej udalosti sa v režime živého zobrazenia objaví na monitore obraz kamery na ktorej vznikla daná udalosť. Ak v rovnakom čase vznikne viac udalostí, na monitore sa zobrazujú postupne v 10 sekundových intervaloch. (10 sekundový interval zobrazenia udalostí je možné upraviť zmenou hodnoty času zobrazenia udalosti MENU -> Nastavenia -> Zobrazenie -> čas zobrazenia. Po skončení alarmovej udalosti sa ukončí aj dané zobrazenie na monitor a DVR sa vráti späť do režimu živého zobrazenia
- **Upozornenie zvukom:** pri vzniku alarmovej udalosti DVR začne vydávať výstražný tón
- **Odoslanie do centra:** zvolená funkcia pri vzniku alarmovej udalosti odošle správu do vzdialeného monitorovacie centra
- **Spusť alarmový výstup:** pri vzniku alarmovej udalosti DVR zopne zvolený alamový výstup / výstupy
- **Odoslanie E-mailu:** pri vzniku alarmovej udalosti DVR odošle na predvolenú adresu / adresy správu o udalosti a priloží do prílohy správy obrázok



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363, 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

Kapitola 8

Nastavenie siete

Konfigurácia parametrov siete

Pred samotným pripojením DVR do siete je potrebné nakonfigurovať parametre siete.

Základné nastavenia siete

Pre úpravu základných nastavení siete postupujte nasledovne:

1. vstúpte do menu konfigurácie siete (menu -> nastavenia -> siet)

Network Settings					
Ceneral Advanced Rotwork Status					
NIC Type	10M/100M/1000M Auto 👻				
DHCP					
IP Address	172.8.116.211				
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0				
Default Gateway	172.8.116.1				
Preferred DNS Server	192.0.0.200				
Alternate DNS Server					
MAC Address	00:40:30:e1:f9:b0				
	Apply OK Cancel				

- 2. v hornej lište kliknite na záložku "všeobecné"
- 3. pokiaľ máte vo vašej sieti spustený DHCP server a chcete Vášmu DVR prideliť IP adresu automaticky zaškrtnite políčko s oznamačením "DHCP"



Web: www.express-a

EXPRESS ALARM Bratislava

Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31

193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice

E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

	Network Settin	igs
🚰 General 🔄 A	Advanced 🚟 Network Stat	us
DHCP Statu	IS:	
Enable	YES	
IP Address	0.0.0.0	
Subnet Mas	sk 0.0.0.0	
Default Gat	eway 0.0.0.0	
PPPOE Sta	itus:	
Enable	NO	
IP Address	N/A	
Subnet Mas	sk N/A	
Default Gat	eway N/A	
		OK

- 4. pre manuálne nastavenie parametrov vyplňte nasledovné kolonky:
 - IP adresa: zadajte požadovanú IP adresu Vášho DVR •
 - Maska podsiete: zadajte masku podsiete prislúchajúcu rozsahu vašich IP adries •
 - Predvolená brána: zadajte IP adresu brány pripojenia do internetu (vo väčšine prípadov je to IP adresa Vášho smerovača / routra
 - Primárne / alternatívne DNS: zadajte IP adresu primárneho a alternatívneho • doménového servera
- 5. kliknutím na OK potvrdíte zvolené nastavenia

Konfigurácia vytáčaného spojenia PPPoE

DVR dokáže pri prístupe do siete využívať sieťový protokol PPPoE. Ak chcete nastaviť sieťový prístup pomocou protokolu PPPoE postupujte nasledovne:

- 1. vstúpte do menu nastavenia siete (menu -> nastavenia -> siet)
- 2. v hornej lište okna kliknite na záložku "rozšírené"

N	letwork Settings	T
General Advanced 🔯	Network Status	
PPPOE	Set	
DDNS	Set	
NTP	Set	
HOST/OTHERS	Set	
Email	Set	
		ОК

3. vedľa položky PPPoE kliknite na tlačidlo "nastav" čím vstúpite do menu konfigurácie PPPoE

Press slovakia ato.	EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o. Dolné Rakovce 1940/22 039 01 Turčianske Teplice Tel./Fax: +421/4349 24214,4349 240 E-mail: obchod@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk	EXPRESS ALAR Ambroseho 19/90 851 02 Bratislava 73 Tel./Fax: +421/ E-mail: ba@expro Web: www.expres	M Bratislava 7 5, Petržalka (2622 50787 ess-alarm.sk ess-alarm.sk PPPOE	EXPRESS ALARM Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Ho Tel./Fax: +420/281 E-mail: <u>obchod@e</u> Web: <u>www.express</u>	I Czech s.r.o. prní Počernice 9 25363, 2819 2735 xpress-alarm.cz s-alarm.cz	EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice 55Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>ostrava@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>
	PPPOE User Nan Password Confirm F	ne I Password	user 			
					Cancel	

- 4. funkciu zapnete zaškrtnutím políčka s označením PPPoE
- 5. do príslušných koloniek zadajte prihlasovacie meno, heslo a potvrdenie hesla
- 6. kliknutím na OK potvrdíte nastavenia a DVR si následne vyžiada potvrdenie reštartu.
- 7. po reštartovaní sa DVR automaticky pokúsi vytvoriť vytáčané spojenie do siete.
- 8. skontrolovať nastavenie siete môžete v menu "stav siete" (menu -> nastavenia -> sieť -> stav siete

Konfigurácia DDNS

Ak Vaše DVR ako prioritný spôsob pripojenia používa PPPoE, môžete súčasne nastaviť službu dynamického DNS (DDNS).

Pre nastavenie DDNS postupujte nasledovne:

- 1. vstúpte do nastavenia siete (menu -> nastavenia -> sieť)
- 2. v hornej lište okna kliknite na záložku "rozšírené"
- 3. pri položke DDNS kliknite na tlačidlo "nastav"

	DDNS	
DDNS DDNS Type Server Address	₹ PeanutHull	÷
DVR Domain Name	test.vicp.net	
User Name	test	
Password	*****	
Confirm Password	*****	
		OK Cancel

- 4. vedľa položky DDNS zaškrtnite políčko, čím aktivujete službu dynamického DNS
- 5. zvoľte jeden z troch typov DDNS poskytovateľa (IpServer, PeanutHull a DynDNS)



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Proticiu 851 02 Bratislava 5, Petržalka Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363, 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

- IPserver: pre nastavenie zadajte IP adresu IP serveru, ktorý túto službu poskytuje) •
- PeanutHull: pre nastavenie služby zadajte prihlasovanie meno a heslo, ktoré Ste • obdržali na stránke PeanutHull pri registrácii
- DynDns: pre nastavenie služby najskôr zadajte adresu serveru DynDns (napr. • members.dyndns,org); do kolonky doménového mena DVR zadajte reťazec, ktorý Ste obdržali na stránke DynDns (napr. "test.dyndns.com"); nakoniec zadajte prihlasovacie meno a heslo, ktoré Ste obdržali pri registrácii na stránke DynDns

	DDNS	
DDNS	2	
DDNS Type	DynDns 🚽	
Server Address	members.dyndns.com	
DVR Domain Name	test.dyndns.com	
User Name	test	
Password	*****	
Confirm Password	*****	
	ОК	Cancel

Konfigurácia NTP serveru

Pre stále zachovanie aktuálneho času DVR umožňuje nastavenie synchronizácie so zvoleným časovým serverom.

Pre nastavenie časového serveru postupujte nasledovne:

- 1. vstúpte do nastavenia siete (menu -> nastavenia -> sieť)
- 2. otvorte záložku "rozšírené"
- 3. vedľa položky NTP kliknite na tlačidlo "nastav"

NTP				
NTP	V			
Synchronize every	60	Minute(s)		
NTP Server	210.72.145.44			
NTP Port	123			
		OK Cancel		

- 4. pre spustenie služby zaškrtnite políčko NTP
- 5. nastavte parametre NTP:



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: <u>ba@express-alarm.sk</u> Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

- Synchronizuj každých XXX minút: zvoľte časový interval synchronizácie
 - NTP server: zadajte IP adresu požadovaného NTP servera •
 - NTP port: zadajte komunikačný port NTP servera
- 6. kliknutím na OK potvrdíte zvolené nastavenia

Konfigurácia vzdialeného alarmového hosta

Ak nastavíte parametre vzdialeného alarmového hosta, DVR bude môcť pri vzniku udalosti odosielať alarmový signál zvolenému vzdialenému užívateľovi/serveru. Vzdialený host musí mať pre príjem alarmových signálov nainštalovaný klientský softvér iVMS4000

Pre nastavenie vzdialeného alarmového hosta postupujte nasledovne:

- 1. vstúpte do menu nastavenia siete (menu -> nastavenia -> sieť)
- 2. zvoľte záložku "rozšírené"
- 3. vedľa políčka HOST/OTHERS kliknite na tlačidlo "nastav"

	HOST/OTHERS	
Alarm Host IP		à.
Alarm Host Port	0	
Server Port	8000	
HTTP Port	80	
Multicast IP		
	1500	
мти	1500	Bytes
		OK

4. do príslušných koloniek zadajte IP adresu a port alarmového hosta. IP adresa vzdialeného alarmového hosta predstavuje IP adresu počítača na ktorom je nainštalovaný klientský softvér.

Konfigurácia protokolu Multicast

Nastavenie Multicast protokolu umožňuje odstrániť limit na počet pripojených užívateľov k jednému zariadeniu. Rozsah IP adries pre protokol multicast spadá do triedy D (224.0.0.0 ~ 239.255.255.255).

Pre nastavenie multicastu postupujte nasledovne:

- 1. vstúpte do nastavenia siete (menu -> nastavenia -> sieť)
- 2. kliknite na záložku "rozšírené"
- 3. nastavte IP adresu Multicast protokolu. Pri pridávaní zariadenia do klientského softvéru sa musí multicast IP adresa klienta a servera zhodovať.

Revealed to the second	EXPRESS ALAR Dolné Rakovce 19 039 01 Turčianske Tel./Fax: +421/43 E-mail: obchod@ Web: www.expres	M Slovakia s.r.o. 940/22 e Teplice 149 24214,4349 24073 express-alarm.sk ss-alarm.sk	EXPRESS ALA Ambroseho 19/ 851 02 Bratislav Tel./Fax: +42 E-mail: ba@ex Web: www.exp	RM Bratislava 907 va 5, Petržalka 21/2622 50787 press-alarm.sk ress-alarm.sk	EXPRESS ALAR Kramolná 1207/3 193 00 Praha 9, H Tel./Fax: +420/28 E-mail: obchod@ Web: www.expres	M Czech s.r.o. 1 Iorní Počernice 119 25363, 2819 2735: express-alarm.cz ss-alarm.cz	EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice 5Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>ostrava@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>
		Alarm Host IP Alarm Host Po Server Port HTTP Port Multicast IP MTU	rt	0 8000 80 1500	•	Bytes	
					OK	Cancel	

5. kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte zvolené nastavenia.

Konfigurácia MTU

Skratka MTU predstavuje maximálny počet prenesených jednotiek. Jednotky sú reprezentované bytom.

Pre nastavenie MTU postupujte nasledovne:

- 1. vstúpte do nastavenia siete (menu -> nastavenia -> sieť)
- 2. kliknite na záložku "rozšírené"
- 3. vedľa položky HOST/OTHERS kliknite na tlačidlo "nastav"
- 4. zvoľte požadovanú hodnotu MTU

	HOST/OTHERS	
Alarm Host IP	e i e	
Alarm Host Port	0	
Server Port	8000	
HTTP Port	80	
Multicast IP	- F - F	
MTU	1500	Bytes
		OKCancel



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

Konfigurácia stream a http portu

Pokiaľ budete chcieť zmeniť nastavenie stream a http portu, môžete tak učiniť v menu nastavenia siete. Predvolený stream port je 8000 a http port je 80

Pre zmenu nastavenia portov postupujte nasledovne:

- 1. vstúpte do nastavenia siete (menu -> nastavenia -> sieť)
- 2. kliknite na záložku "rozšírené"
- 3. vedľa položky HOST/OTHERS kliknite na tlačidlo "nastav"
- 4. zadajte požadovaný stream a http port

	HOST/OTHERS	
Alarm Host IP		έ.
Alann Host Fort	0	
Server Port	8000	
HTTP Port	80	
Multicast IP		
MTU	1500	Bytes
		OK Cancel

Poznámka: stream port môžete nastaviť v rozsahu 2000~65535, tento port sa používa pri komunikácii serveru (DVR) s klientským softvérom. http sa používa pri vzdialenom prístupe pomocou internetového prehliadača.

Konfigurácia E-mailu

Pre nastavenie E-mailu postupujte nasledovne:

- 1. vstúpte do nastavenia siete (menu -> nastavenia -> sieť)
- 2. kliknite na záložku "rozšírené"
- 3. vedľa položky E-mail kliknite na tlačidlo "nastav"



EXPRESS ALARM Bratislava

Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o.

Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

Ceneral Advanced	Email
Server Authentication User Name Password	✓ 123@aaa.com
SMTP Server From Name	smtp.aaa.com 123
From Email Address Select Recipients To Name	123@aaa.com To Name 1 ▼ 321
To Email Address	321@bbb.com
	Test Apply OK Cancel

- 4. nastavte parametre E-mailu
- 5. po zadaní parametrov E-mailu kliknite na tlačidlo pre overenie správnosti nastavenia.
- 6. následne otvorte záložku "rozšírené", kde môžete nastaviť odosielanie alarmových obrázkov, časový interval medzi dvomi alarmovými obrázkami, SMTP port a šifrovanie komunikácie SSL.
- 7. kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte zvolené nastavenie

Kapitola 9

Ovládanie PTZ

Pohyb v menu ovládania PTZ

V menu ovládania PTZ sa môžete pohybovať pomocou myšky alebo tlačidiel predného panelu DVR / IR diaľkového ovládača. Pre rýchly prístup k funkciám PTZ v režime ovládania PTZ kliknite pravým tlačidlo myši na plochu obrazu. Zobrazí sa nasledovná ponuka:



EXPRESS ALARM Bratislava

Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31

193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz



Popis jednotlivých funkcií:

- Kamera: voľba ovládanej PTZ kamery •
- Vyvolaj preset: vyvolanie zvoleného presetu PTZ kamery •
- Vyvolaj sekvenciu: vyvolanie PTZ sekvencie, ktorá je zložená zo zvolených presetov •
- Vyvolaj trasu: vyvolanie uloženej trasy PTZ kamery •
- Nastavenie presetov: rýchly prístup do menu nastavenia presetov
- Nastavenie sekvencie: rýchly prístup do menu nastavenia sekvencie •
- Nastavenie trasy: rýchly prístup do menu nastavenia trasy PTZ kamery •
- PTZ menu: vstup do menu ovládania PTZ •
- Nastavenie PTZ: rýchly vstup do menu nastavenia parametrov PTZ

Nastavenie parametrov PTZ

Ak chcete pomocou DVR ovládať PTZ kameru je nevyhnutné najskôr nastaviť parametre PTZ a sériového rozhrania RS-485.

Pre nastavenie parametrov PTZ postupujte nasledovne:

1. vstúpte do nastavenia PTZ (menu -> nastavenia -> PTZ)

8	EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o.	EXPRESS ALARM Bratislava Ambrosebo 19/907	EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31	EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24
	039 01 Turčianske Teplice	851 02 Bratislava 5, Petržalka	193 00 Praha 9, Horní Počernice	703 00 Ostrava-Vitkovice
	Tel./Fax: +421/4349 24214,4349 2407	3 Tel./Fax: +421/2622 50787	Tel./Fax: +420/2819 25363, 2819 273	55 Tel.: + 420/777 242 003
5	E-mail: obchod@express-alarm.sk	E-mail: <u>ba@express-alarm.sk</u>	E-mail: obchod@express-alarm.cz	E-mail: <u>ostrava@express-alarm.cz</u>
-38	Web: www.express-alarm.sk	Web: www.express-alarm.sk	Web: www.express-alarm.cz	Web: <u>www.express-alarm.cz</u>
		PTZ Settings		
	Camera	Analog 1	-	
	Baudrate	9600	-	
	Data Bit	8	.	
	Stop Bit	1	-	
	Parity	None	-	
	Flow Ctrl	None	-	
	PTZ Protocol	HIKVISION		
	Address	0		
	Сору То	All	- Сору	
		Default	Apply OK Cancel	

- 2. zvoľte kanál na ktorom je pripojená PTZ kamera
- 3. zadajte parametre do príslušných koloniek (parametre ktoré zadávate do DVR sa musia zhodovať s parametrami ktoré sú nastavené v PTZ kamere
- 4. kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte zvolené nastavenia

Nastavenie PTZ presetu, sekvencie a trasy

Pomocou DVR môžete upraviť jednotlivé presety, sekvencie a trasy PTZ kamery.

Popis ovládacích prvkov PTZ

Pred nastavením presetov, sekvencií a trás je vhodné prezrieť si vysvetlenie ovládacích prvkov PTZ.



Popis jednotlivých ovládacích prvkov PTZ:

- 1. smerová ružica / tlačidlo auto scan: smerová ružica umožňuje vykonávať pohyb speed dome kamery a stredné tlačidlo slúži na zapnutie automatického režimu kamery.
- 2. ZooM: priblíženie a vzdialenie pohľadu kamery



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislaw 5 851 02 Bratislava 5, Petržalka Web: www.express-alarm.sk

- Web: www.express-alarm.sk 3. Focus: zaostrenie na blízky/na vzdialený objekt
- 4. Iris: ovládanie clony PTZ kamery
- 5. Speed: nastavenie rýchlosti pohybu PTZ kamery
- 6. Light: zapnutie / vypnutie svetla PTZ kamery
- 7. Wiper: zapnutie / vypnutie stierača PTZ kamery
- 8. ZooM in: instantné priblíženie pohľadu kamery
- 9. Center: vycentruje pohľad kamery

Úprava presetov

Presety umožňujú presun kamery na zvolený pohľad jednoduchým kliknutím na príslušné tlačidlo. Pre úpravu nastavenia presetov postupujte nasledovne:

- 1. vstúpte do rozhrania ovládania PTZ (kliknutím pravého tlačidla myši na plochu kamery alebo stlačením tlačidla na prednom paneli DVR / IR diaľkovom ovládači
- 2. zvoľte záložku "preset"
- 3. v menu otvorenej záložky "preset" môžete vykonávať nasledovné úpravy:
 - úprava presetu: pomocou ovládacích prvkov PTZ nastavte požadovaný pohľad • kamery, zvoľte číslo presetu a kliknite na tlačidlo "nastav"
 - zmazať preset: zvoľte číslo presetu, ktorý chcete odstrániť a kliknite na tlačidlo "zmazat". Po stlačení tlačidla "zmaž všetko" odstránite všetky presety
 - spusť preset: v zozname vyberte požadovaný preset a kliknite na tlačidlo "spusť"

	Prese	Patrol	Pizco	ntrol			
Color State	No.	Preset	Name	Enabl	led	4	T-SALE
	01	Preset	1	No		ALC: NO	Dute:
	02	Preset	2	No		-	-2794
	03	Preset	3	No			
if it	04	Preset	4	No			1
11	05	Preset	5	No			
11	06	Preset	6	No	k	~	
	/C	all S	et Clea		ear	OK	
(ô)	🛨 Zoo 🛨 Foci	m 😑 🗔 us 📄 🗖	Preset Patrol				

Úprava sekvencií

Nastavením sekvencie sa kamera bude pohybovať medzi zvolenými bodmi (s nastaveným oneskorením), ktoré sú tvorené z presetov.

Pre nastavenie sekvencie postupujte nasledovne:

1. vstúpte do rozhrania ovládania PTZ (kliknutím pravého tlačidla myši na plochu kamery alebo stlačením tlačidla na prednom paneli DVR / IR diaľkovom ovládači

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31

193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz



EXPRESS ALARM Bratislava

Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o.

Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363, 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

Web: www.express-alarm.sk 2. zvoľte záložku "sekvencia"

	Preset	Patro	PT2	Control tern		
Contraction of the local division of the loc	Patrol	NO.	1		-	and the second
-	No.	Preset	Name	Enabled	KeyPoint No.	D^
	01	Preset	1	No		REAL PROPERTY.
200	02	Preset	2	No		
	03	Preset	3	No		
	04	Preset	4	No		-
	<					>
1	Start		Set	Add	Clear	Ж
23	🛨 Zoom		Preset			1
\mathbf{O}	🛨 Focus		Patrol			

3. v menu otvorenej záložky "sekvencia" môžete vykonávať nasledovné úpravy:

nastaviť sekvenciu:

- a) zvoľte číslo sekvencie ktorú chcete upraviť
- b) zvoľte čísla presetov, ktoré chcete zahrnúť do sekvencie a stlačte tlačidlo "nastav". Sekvencia musí obsahovať minimálne 2 platné presetové pozície.
- c) nastavte dobu zotrvania na zvolenom presete a rýchlosť presúvania na nasledujúci preset.

	Re-	-	PTZ C	ontrol	_	
	P	Ke	ypoint	Settings		
A REAL PROPERTY.	Ρ	No.	1			
and the second second		Preset Name	Prese	et1	D^	Tim
100	2	KeyPoint No.	1	+		6.05
		Duration	0	\$		
1h		Speed	1	-		3
11				OK	ancel ×	No.
1		Start Set		Add Clear	OK	
	+ Z	oom 😑 🗆 Pre	set			

- d) kliknutím na tlačidlo OK sa vrátite do predchádzajúceho menu nastavenia sekvencie
- e) po ukončení voľby všetkých presetov sekvencie kliknite na tlačidlo OK, čím uložíte zvolené nastavenie sekvencie



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363, 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

zmazať sekvenciu: •

- a) zvoľte platné číslo sekvencie, ktorú chcete odstrániť
- b) pre zmazanie sekvencie kliknite na tlačidlo "zmazat"

spustiť sekvenciu:

- a) zvoľte platné číslo sekvencie
- b) sekvenciu spustíte stlačením tlačidla "spust"

	Prese	Patro	PT2	2 Control		
State of the second	Patrol	No.	1		Ŧ	The second
-	No.	Preset	Name	Enabled	KeyPoint No.	D^
and the second	01	Preset	1	No	1	1
2. Y	02	Preset	2	No	2	1
1 k	03	Preset	3	No	3	1
	04	Preset	4	No		×)
		1	1 1			>
	Star		Sel	Add	Clear	Ж
23	🛨 Zoom		Preset			1
C +	🛨 Focu:	s 🚞 📼	Patrol			

Úprava trasy

Trasa sa konfiguruje nahraním pohybu PTZ kamery.

Pre nastavenie trasy postupujte nasledovne:

- 1. vstúpte do rozhrania ovládania PTZ (kliknutím pravého tlačidla myši na plochu kamery alebo stlačením tlačidla na prednom paneli DVR / IR diaľkovom ovládači
- 2. zvoľte záložku "trasa"



Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Bratislava

Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31

193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

16-11-2009 Mon 15: 45: 23

Preset	PTZ (Control m		
No. 01	Patten Name Pattern 1	Pattern Status Stop	Enable No	
				1111
	Run Patte	rn Run Record	ок	

- 3. zvoľte číslo trasy
- 4. stlačením tlačidla "spusť nahrávanie" začnete vytvárať trasu. Pomocou ovládacích prvkov PTZ pohybujte kamerou. Pohyb kamery bude zaznamenávaný až do doby, keď stlačíte tlačidlo "zastav nahrávanie"
- 5. pre spustenie trasy stlačte "spusť trasu". Kamera sa začne pohybovať po trase, ktorú ste zadefinovali pri nahrávaní.
- 6. kliknutím na tlačidlo OK uložíte zvolené nastavenia.

Kapitola 10

Správa kamier

Konfigurácia IP kamier

V závislosti na modeli Vášho DVR je možné nakonfigurovať IP kamery spolu s analógovými kamerami. IP kamery je možné nastavať pre prácu len s modelmi DVR DS9000, DS9100 nemajú podporu práce s IP kamerami. Pred konfiguráciou IP kamier sa uistite, že všetky kamery sa nachádzajú v rovnakej sieti ako DVR a že sieťové parametre DVR sú nastavené správne.

Pre nastavenie IP kamier postupujte nasledovne:

1. vstúpte do menu nastavenia kamier (menu -> nastavenia -> kamera)



EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o. Dolné Rakovce 1940/22 039 01 Turčianske Teplice

Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Bratislava

Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka Tel./Fax: +421/4349 24214,4349 24073 Tel./Fax: +421/2622 50787 E-mail: <u>obchod@express-alarm.sk</u> E-mail: <u>ba@express-alarm.sk</u> Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31

193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

	Ca	mera Managemer	nt		
Channel No.	Camera Nan	ne IP Channe	l Add Port	Status	>
A1	Camera 01	Local	N/A	Enable	
A2	Camera 02	Local	N/A	Enable	
A3	Camera 03	Local	N/A	Enable	
A4	Camera 04	Local	N/A	Enable	
A5	Camera 05	Local	N/A	Enable	-
A6	Camera 06	Local	N/A	Enable	-
A7	Camera 07	Local	N/A	Enable	
A8	Camera 08	Local	N/A	Enable	
A9	Camera 09	Local	N/A	Enable	
A10	Camera 10	Local	N/A	Enable	L
A11	Camera 11	Local	N/A	Enable	
A12	Camera 12	Local	N/A	Enable	
A13	Camera 13	Local	N/A	Enable	~
	Set IP	Add S	et Status	OK	

- 2. rozhodnite aký počet analógových kanálov na DVR vypnete. (pre rozšírenie počtu pripojeným 4CIF IP kamier na viac ako 8 musíte pre každú ďalšiu IP kameru zakázať jeden analógový kanál; pre rozšírenie počtu pripojeným 720p IP kamier na viac ako 4 musíte pre každú ďalšiu IP kameru zakázať 2 analógové kanály
- 3. pre vypnutie analógových kanálov kliknite na tlačidlo "stav". Odškrtnutím políčok požadovaných kamier vypnete analógové kanály DVR. Kliknutím na OK uložíte nastavenie, DVR Vás následne vyzve na potvrdenie reštartu.

Analog Camera Enabled Status:								
All M	1 📡	2	3	4	5	6	7	8
	9	10 🜠	11 📡	12 🜠	13 📝	14 💌	15 🜌	16 🜌
						C	K	Cancel

4. pre pridanie IP kanálov kliknite na tlačidlo "pridat"



- 5. zo zoznamu sieťových zariadení vyberte požadovanú IP kameru, ktorú chcete pridať. Ak v zozname nieje Vaša požadovaná kamera, môžete jej parametre zadať manuálne.
- 6. zadajte IP adresu (alebo doménové meno), stream port, kanál, výrobcu kamery a prihlasovacie heslo.

DVR umožňuje pripojenie vybraných typov IP kamier od výrobcov: HikVision, Sony, Panasonic, Bosch (o podrobnostiach sa informujte u dodávateľa)

- 7. voľbu potvrďte stlačením OK a vráťte sa do predchádzajúceho menu konfigurácie kamier
- 8. Ak Vaša kamera bola úspešne pridaná do systému, stav kamery by sa mal zobrazovať ako "pripojená". V prípade že stav kamery sa zobrazuje ako "odpojená" kliknutím na tlačidlo "nastav" môžete skontrolovať sieťové parametre pre danú kameru. Menu ďalej umožňuje odstrániť pridanú kameru a to stlačením tlačidla "zmazat"

	Came	ra Management			
Channel No.	Camera Name	IP Channel Ad	d Port	Status	^
A5	Camera 05	Local	N/A	Enable	
A6	Camera 06	Local	N/A	Enable	
A7	Camera 07	Local	N/A	Enable	
A8	Camera 08	Local	N/A	Enable	
A9	Camera 09	Local	N/A	Enable	
A10	Camera 10	Local	N/A	Enable	
A11	Camera 11	Local	N/A	Enable	1
A12	Camera 12	Local	N/A	Enable	-
A13	Camera 13	Local	N/A	Enable	-
A14	Camera 14	Local	N/A	Enable	
A15	Camera 15	Local	N/A	Enable	
A16	Camera 16	Local	N/A	Enable	
D1	IPCamera 01	172.8.116.123	8000	Connect	te.,
	Set IP	Add Set	Delet	e OK	

9. kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte nastavenia a opustíte menu nastavenia kamier



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: <u>ba@express-alarm.sk</u> Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

Pre konfiguráciu kompresných parametrov IP kamery postupujte nasledovne:

1. vstúpte do menu nastavenia záznamu (menu -> nastavenia -> záznam)

F General Madvanced	Record Settings Schedule		
Camera	IP Camera 1	-	
Encoding Parameters	Main Stream(Normal)	-	
Stream Type	Video & Audio		
Resolution	4CIF	-	
BitRate Type	Variable		
Video Quality	Medium	-	
Frame Rate	25(PAL)/30(NTSC)	-	
Max. BitRate(Kbps)	1792	-	Custom
More Settings	Set		
Сору То	All	-	Сору
	Apply	OK	Cancel

- 2. otvorte záložku "všeobecné"
- 3. z rozbaľovacieho menu "kamera" zvoľte IP kameru, ktorej parametre chcete nastaviť
- 4. nastavte parametre kompresie podľa Vašich potrieb (hlavného streamu)
- 5. položku menu "typ srtreamu" prepnite z hodnoty "hlavný stream" na hodnotu "vedľajší stream" a znovu nastavte parametre kompresie
- 6. kliknutím na OK potvrdíte zvolené nastavenia kvality kompresie

Poznámka: DVR ukladá záznam na pevný disk v kvalite, ktorú nastavíte pre hlavný stream. Vedľajší stream sa využíva len na prezeranie živého obrazu pri vzdialenom prístupe tj. záznam sa neukladá v tejto kvalite na pevný disk.

Poznámka: Rozlíšenie kamery, počet snímkov za sekundu a celkový dátový tok závisí od daného typu kamery.

Konfigurácia nastavení OSD

OSD (on screen display / informácie v obraze) je možné nakonfigurovať v menu nastavenia kamery. OSD sa zobrazuje v obraze každého kanálu DVR v režime živého zobrazenia a zahŕňa informácie o názve kamery, dátume a aktuálnom čase.

Pre nastavenie OSD postupujte nasledovne:

- 1. vstúpte do menu nastavenia kamery (menu -> nastavenia -> kamera)
- 2. zvoľte kanál pre ktorý chcete nastaviť parametre OSD a kliknite na tlačidlo "nastav" (DS 9100 po kliknutí na ikonu kamery priamo otvorí menu konfigurácie kamery)
- 3. nastavte požadované parametre



EXPRESS ALARM Bratislava

Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o.

Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363, 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

Cá	amera Settings	
General CAdvanced		
Camera	Analog 1 🛛 🗸 🗸	
Camera Name	Camera 01	
Display Camera Name	V	
Display Date	V	
Display Week	V	
Date Format	MM-DD-YYYY 🗸 🔻	
Time Format	24-hour 🗸 🗸	
OSD Display	Non Transparent & Not 👻	
OSD Display Position	Set	
Сору То	All 🗸	Сору
	Record Apply OK	Cancel

Nastavenie privátnych oblastí

DVR umožňuje zamaskovať zóny v obraze kamery, ktoré si neželáte zobraziť / nahrať

Pre nastavenie privátnej zóny postupujte nasledovne:

- 1. vstúpte do menu nastavenia kamery (menu -> nastavenia -> kamera)
- 2. zvoľte kanál, ktorý chcete nastaviť a kliknite na tlačidlo "nastav" (DS 9100 po kliknutí na ikonu kamery priamo otvorí menu konfigurácie kamery)
- 3. v hornej lište kliknite na záložku "rozšírené"

Ca	amera Settings	
General Advanced		
Camera	Analog 1 🗸 🗸	
Image Settings	Set	1
🜌 Mask	Area Settings	1
Tamper Detection	Area Settings	- FRINGIET
Motion Detection	Area Settings	THE REAL PROPERTY OF
Video Loss Detection		Hanole
Сору То	All	Сору
	Apply OF	Cancel

- 4. zaškrtnite políčko "maska" čím zvolenú funkciu zapnete
- 5. následne vedľa políčka "maska" kliknite na tlačidlo "nastav oblasť"
- 6. nastavte požadovanú oblasť v obraze kamery (maximálny počet maskovaných oblastí je 4)



EXPRESS ALARM Bratislava

Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: <u>www.express-alarm.sk</u>

EXPRESS ALARM Czech s.r.o.

Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz



7. kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte zvolené nastavenia

Nastavenie obrazu kamery

V menu nastavenia kamery máte možnosť upraviť aj nastavenia kvality zobrazenia (jas, kontrast, saturácia a hĺbka farieb) pre každý kanál DVR nezávisle.

Pre nastavenie obrazu kamery postupujte nasledovne:

- 1. vstúpte do menu nastavenia kamery (menu -> nastavenia -> kamera)
- 2. zvoľte kanál kamery, ktorý chcete upraviť (DS 9100 po kliknutí na ikonu kamery priamo otvorí menu konfigurácie kamery)
- 3. v hornej lište kliknite na záložku "rozšírené"
- 4. vedľa položky "nastavenie obrazu" kliknite na tlačidlo "nastav"
- 5. posunom po osi jednotlivých parametrov (jas, kontrast, saturácia, hĺbka farieb) nastavte požadovanú kvalitu obrazu



EXPRESS ALARM Bratislava

Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31

193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363, 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz



Kapitola 11

Správa pevných diskov

Inicializácia pevného disku

Pri vložení nového disku do DVR je pred jeho použitím nevyhnutné vykonať jeho inicializáciu. DVR pri inicializácii vytvorí na disku súborovú štruktúru a vymaže všetky dáta.

Pre vykonanie inicializácie HDD postupujte nasledovne:

1. vstúpte do menu správy HDD (menu -> HDD)

			HDD I	Manageme	ent		
	Genera	l 🔤 Set C	ameras for	HDD Grou	р		
	Label	Capacity	Status	Property	Туре	Free Space	Gro
2	1	465.76GE	Abnormal	IR/W	Local	OMB	1
	3	232.89GE	8 Normal	R/W	Local	215.25GB	1
	5	232.89GE	8 Normal	R/W	Local	227GB	1



EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363, 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

- 2. v zozname vyberte disky, ktoré chcete inicializovať
- 3. kliknutím na tlačidlo "spust" spustíte inicializáciu zvolených diskov
- 4. po ukončení inicializácie sa zmení zobrazovaný stav HDD z "nenormal" na "normálny"

Nastavenie sieťového disku

DVR umožňuje nahrávať záznam na zvolený sieťový diskový priestor.

Pre nastavenie sieťového disku postupujte nasledovne:

1. vstúpte do menu nastavenia HDD (menu -> HDD)

	-	HDD	Manageme	nt		
Genera	al 💽 Set Ca	meras for	HDD Grou	р		
Label	Capacity	Status	Property	Туре	Free Space	e Gro
3	232.89GB	Normal	R/W	Local	220.50GB	1
5	232.89GB	Normal	R/W	Local	227GB	1
(1 1				
	_	Add	Value Val	Set	Init	JK -

- 2. kliknite na tlačidlo "pridat" čím vstúpite do menu pridania sieťového disku
- 3. zvoľte typ, IP adresu a pracovný priečinok sieťového disku


4. kliknutím na tlačidlo "pridat" pridáte zvolený sieťový disk do zoznamu dostupných pevných diskov

al Set Ca Canacity	meras for I	HDD Grou	6		
Canacity					
Capacity	Status	Property	Туре	Free Spac	e Gro
465.76GB	Abnormal	IR/W	Local	OMB	1
232.89GB	Normal	R/W	Local	215.25GB	1
232.89GB	Sleeping	R/W	Local	227GB	1
232.89GB	Online	R/W	NFS	227GB	1
	т: т				
	400,700B 232,89GB 232,89GB 232,89GB	232.89GB Normal 232.89GB Sleeping 232.89GB Online	Add Remove	Add Remove Set	405.76GB Abhommarkivv Edual 0MB 232.89GB Normal R/W Local 215.25GB 232.89GB Sleeping R/W Local 227GB 232.89GB Online R/W NFS 227GB

- 5. v zozname vyberte pridané sieťové disky a stlačením "spust" spustite inicializáciu
- 6. po ukončení inicializácie sú sieťové disky pripravené na zápis

Nastavenie skupín HDD

DVR umožňuje pridelenie zvolených pevných diskov do skupín. Následne môžete nastaviť nahrávanie vybraných kamier len na určitú diskovú skupinu.

Pre nastavenie diskových skupín postupujte nasledovne:

- 1. vstúpte do menu správy diskov (menu -> HDD)
- 2. zvoľte disky, ktoré chcete prideliť do skupiny
- 3. kliknite na tlačidlo "nastav"
- 4. zvoľte číslo diskovej skupiny



5. kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte nastavenie

Pre pridelenie vybraných kanálov do diskovej skupiny postupujte nasledovne:

- 1. v menu správy HDD kliknite na záložku "pridaj kamery do skupiny"
- 2. zaškrtnite čísla požadovaných kanálov, ktoré chcete zaradiť do skupiny
- 3. vyberte číslo skupiny HDD do ktorej chcete zvolené kamery pridať

HDD Management							
🕂 General 🏝 Set Cameras for HDD Group							
Analog	All1 2	34	5	6	78	9	10 11 12 13 14 15 16
Status	Ţ ₽	Ŷ	2 T				
IP Camera	All 1						
Status							
Record on HDD) Group	1					
					A	pply	OK Cancel

4. kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte zvolené nastavenia

Nastavenie pracovného režimu HDD

DVR umožňuje nastavenie troch typov pracovného režimu pevného disku. (režim "čítanie a zápis" / "iba čítanie" a "redundantný") Predvolený pracovný režim pre všetky nainštalované pevné disky je "čítanie a zápis"

Nastavenie pracovného režimu na "iba čítanie"

Pracovný režim "iba čítanie" je vhodný v prípade, že na zvolenom disku sa nachádzajú dôležité záznamy, ktoré potrebujete ochrániť proti potenciálnemu prepísaniu alebo zmazaniu.



EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o. Dolné Rakovce 1940/22 039 01 Turčianske Teplice Tel./Fax: +421/4349 24214.4349 24073 Tel./Fax: +421/2622 50787 E-mail: <u>obchod@express-alarm.sk</u> E-mail: <u>ba@express-alarm.sk</u>

Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratiolaur 5 851 02 Bratislava 5, Petržalka Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o.

Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

- 1. vstúpte do menu správy diskov (menu -> HDD)
- 2. zvoľte disk / disky ktorých pracovný režim chcete zmeniť
- kliknite na tlačidlo "nastav"

	HDD Settings	
Label	3	
HDD Status:		
Redundance	cy	
Read-only		
• R/W		
HDD Group: 1 2 3 4 5 • • • • •	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16
		OK Cancel

- 4. nastavte pracovný režim na "iba čítanie"
- 5. kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte zvolené nastavenia

Poznámka: v prípade, že disk na ktorý sa práve zapisuje nastavíte do pracovného režimu "iba čítanie" zápis sa prepne na nasledujúci disk s režimom "čítanie a zápis". Ak je v DVR nainštalovaný iba jeden disk, bude to mať za následok, že DVR nebude nahrávať záznam.

Nastavenie pracovného režimu na "redundantný"

Pracovný režim "redundantný" je vhodný v prípade, že chcete ochrániť záznamy

- 1. vstúpte do menu správy diskov (menu -> HDD)
- 2. zvoľte disk / disky ktorých pracovný režim chcete zmeniť
- 3. kliknite na tlačidlo "nastav"
- 4. nastavte pracovný režim na "redundantný"
- 5. kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte zvolené nastavenia

Poznámka: aby bolo možné zvoliť pracovný režim pevného disku na "redundantný" je nevyhnutné aby boli v DVR nainštalované najmenej 2 pevné disky

Kontrola stavu HDD

DVR je vybavené technológiou S.M.A.R.T. (self monitoring analyze and report technology), ktorá umožňuje užívateľovi kedykoľvek zobraziť aktuálny stav pevného disku.

Pre kontrolu stavu pevného disku postupujte nasledovne:

1. vstúpte do menu správy HDD (menu -> HDD)



EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o. Dolné Rakovce 1940/22 039 01 Turčianske Teplice Tel./Fax: +421/4349 24214,4349 24073 Tel./Fax: +421/2622 50787 E-mail: <u>obchod@express-alarm.sk</u> Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

2. po vstupe do menu správy diskov môžete v tabuľke v stĺpci "stav" vidieť aktuálny stav HDD. (normálny / spiaci / chybný / neinicializovaný) Ak je stav HDD normálny alebo spiaci disk pracuje správne, je v poriadku. Ak je stav HDD chybný alebo neinicializovaný je nutné disk inicializovať alebo vymeniť za iný kus.

Nastavenie alarmu HDD

DVR umožňuje nastaviť hlásenie neštandardného stavu pevného disku.

Pre nastavenie alarmového hlásenia pevného disku postupujte nasledovne:

1. vstúpte do menu nastavenia výnimiek (menu -> nastavenia -> výnimky)

	Exception
Exception Type	HDD Error 🗸
Notify Surveillance Cell Send Email	nter
Trigger Alarm Output	Set
	Email Apply OK Cancel

- 2. v rozbaľovacom menu "typ výnimky" zvoľte chyba HDD
- 3. zvoľte požadovaný typ alarmového hlásenia pri vzniku chyby pevného disku



EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o. EXPRESS ALARM Bratislava Dolné Rakovce 1940/22 Ambroseho 19/907 039 01 Turčianske Teplice Tel./Fax: +421/4349 24214,4349 24073 Tel./Fax: +421/2622 50787 E-mail: <u>obchod@express-alarm.sk</u> E-mail: <u>ba@express-alarm.sk</u> Web: <u>www.express-alarm.sk</u>

851 02 Bratislava 5, Petržalka Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

Správa DVR

Kapitola 20

Konfigurácia systémových nastavení

Základné nastavenia

Všeobecné nastavenia ako napr. nastavenie jazyka rozhrania DVR je možné zmeniť v menu "všeobecné" (menu -> nastavenia -> všeobecné)

1. vstúpte do menu všeobecných nastavení (menu -> nastavenia -> všeobecné)

Ge	eneral Settings				
Ceneral Construction Settings	General CDST Settings Contractings				
Language CVBS Output Standard VGA Resolution Time Zone Menu Date Format System Time	English PAL 1024*768/60HZ (GMT+08:00) Beijing, UI MM-DD-YYYY 11-20-2009 11 38 38 38 38 38 38 38 38				
Mouse Pointer Speed Enable Password	Apply OK Cancel				

- 2. otvorte záložku "všeobecné"
- 3. nastavte základné parametre DVR. Tieto nastavenia zahŕňajú :
 - Jazyk: nastavenie jazyka DVR •
 - CVBS výstupný štandard: použitý štandard video výstupu NTSC/PAL •
 - Rozlíšenie VGA: nastavenie rozlíšenie VGA rozhrania 1024x768 / 1280x1024 •
 - Časová zóna: nastavenia vašej časovej zóny •
 - Formát dátumu: nastavenie zobrazovaného formátu dátumu
 - Systémový čas: nastavenie aktuálneho času DVR
 - Rýchlosť myši: nastavenie rýchlosti pohybu kurzora myši
 - Povoľ heslo: zapnutie / vypnutie vyžadovania hesla pri vstupe do menu DVR

Rozšírené nastavenia

Pre konfiguráciu rozšírených nastavení postupujte nasledovne:



EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o. Dolné Rakovce 1940/22 039 01 Turčianske Teplice Tel./Fax: +421/4349 24214,4349 24073 Tel./Fax: +421/2622 50787 E-mail: <u>obchod@express-alarm.sk</u>

Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Bratislava

Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31

193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

- 1. vstúpte do menu všeobecných nastavení (menu -> nastavenia -> všeobecné)
- 2. kliknite na záložku "ďalšie nastavenia"

General Settings				
🖉 General 🎑 DST Settings 🛛	More Settings			
Device Name	Hybrid DVR			
Device No.	255			
CVBS Output Brightness				
Transparency	Non Transparent			
Operation Timeout	5 Minutes			
Event Hint	¥			
Output Hint				
Main CVBS Scaling				
Aux CVBS Scaling				
		Cancel		

- 3. nastavte rozšírené parametre DVR. Tieto nastavenia zahŕňajú :
 - názov zariadenia: nastavenie zobrazovaného názvu zariadenia v sieti
 - ID zariadenia: nastavenie ID čísla DVR ktoré slúži pri nadviazaní komunikácie s IR • diaľkovým ovládačom
 - Jas CVBS výstupu: nastavenie jasu monitorového video výstupu
 - Priehľadnosť: nastavenie priehľadnosti menu DVR
 - Vypnutie menu po: nastavenie časového intervalu pre vypnutie menu DVR pri nečinnosti
 - Zobrazenie udalosti: zapne / vypne zobrazovanie udalostí
 - Škálovanie CVBS: zapne / vypne prispôsobenie zobrazenia na monitorovom video výstupe, v prípade že okraje obrazu sú "odrezané"

Nastavenie rozhrania RS-232

Pre nastavenie parametrov rozhrania RS-232 postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. vstúpte do menu nastavenia sériového rozhrania RS-232 (menu -> nastavenia -> RS-232)



EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o. Dolné Rakovce 1940/22 039 01 Turčianske Teplice Tel./Fax: +421/4349 24214.4349 24073 Tel./Fax: +421/2622 50787 E-mail: <u>obchod@express-alarm.sk</u> E-mail: <u>ba@express-alarm.sk</u>

EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31

193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: www.express alarm.cz

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice

E-mail: ostrava@express-alarm.c
Web: www.express-alarm.cz

Web: www.express-alarm.sk	Web: www.express-alarm.sk	Web: www.express-alarm.cz			
	RS232 Settings				
Baudrate	115200	-			
Data Bit	8	-			
Stop Bit	1				
Parity	None				
Flow Ctrl	None	-			
Used As	Console	-			
		efault OK Cancel			

- 2. zvoľte požadované parametre rozhrania RS-232
- 3. sériové rozhranie RS-232 môže pracovať v dvoch režimoch:
 - Režim konzoly: v tomto režime môžete pripojiť DVR k počítaču pomocou sériového rozhrania PC a nastavovať parametre DVR pomocou programu HyperTerminal. Parametre sériového rozhrania DVR a PC musia byť pri pripojení rovnaké.
 - Transparentný kanál: v tomto režime k rozhraniu RS-232 môžete priamo pripojiť • zariadenie so sériovým rozhraním. Toto zariadenie je následne možné vzdialene ovládať prostredníctvom siete za pomoci počítača.

Správa užívateľských účtov

Prednastavený užívateľský účet v DVR je vždy Administrátor, ktorý má oprávnenie na vykonávanie všetkých operácií súvisiacich s DVR. (prezeranie živého obrazu, prezeranie záznamu, nahrávanie, zmena nastavení DVR atď. ...) Továrne meno administrátorského účtu je "admin" a heslo "12345". Meno administrátorského účtu "admin" nie je možné zmeniť, zmeniť sa dá len administrátorské heslo.

Pridanie nového užívateľského účtu

Okrem administrátorského účtu môžete v DVR vytvoriť ešte ďalších 31 účtov. Pre pridanie užívateľského účtu postupujte nasledovne:

1. vstúpte do menu nastavenia účtov (menu -> nastavenia -> užívateľ)



2. pre pridanie nového účtu kliknite na tlačidlo "pridat"

	Add
User Name Password	user
Confirm	******
Level	Guest 🗾
User's MAC	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00
	Permission OK Cancel

- 3. zadajte údaje nového účtu (meno, heslo, úroveň oprávnenia a prípadne aj MAC adresu sieťového rozhrania z ktorého sa môže potencionálny užívateľ vzdialene prihlásiť)
 - **Operátor:** pod jeho oprávnenia spadá nastavenie dvojcestnej audio komunikácie v sieti a všetkých parametrov týkajúcich sa kanálov DVR
 - **Guest:** guest nemá oprávnenie nastavovať sieťové parametre, môže narábať len s lokálnym a vzdialeným prehrávaním záznamu.
- 4. Ak je zadaná MAC adresa, užívateľ sa môže pripojiť k DVR len zo zariadenia, ktorého MAC adresa je zadaná v užívateľskom účte
- 5. kliknite na tlačidlo "oprávnenie" čím sa dostanete do menu v ktorom môžete zvolenému užívateľovi manuálne vymedziť práva pre prácu s DVR



6. Práva týkajúce sa lokálnej manipulácie s DVR nastavíte v záložke "lokálne oprávnenia"

Položky lokálneho oprávnenia:

- Lokálne vyhľadanie logu: vyhľadanie súborov systémového denníka udalostí
- Lokálna konfigurácia: nastavenie parametrov DVR a ich reset to továrneho nastavenia. Import a export konfigurácie DVR.
- Lokálna správa kamier: povolenie / zakázanie analógových kanálov DVR. Pridanie / odobratie IP kamier
- Lokálne rozšírené nastavenia: správa pevných diskov, aktualizácia firmvéru, vypnutie poplachu alarmového výstupu
- Lokálne vypnutie / reštart: vypnutie a reštartovanie DVR
- 7. Práva týkajúce sa vzdialenej manipulácie s DVR nastavíte v záložke "sieťové oprávnenia"

Položky vzdialeného oprávnenia:

- Vzdialené vyhľadanie logu: vyhľadanie súborov systémového denníka udalostí
- Vzdialená konfigurácia: nastavenie parametrov DVR a ich reset to továrneho nastavenia. Import a export konfigurácie DVR.
- Vzdialená správa kamier: povolenie / zakázanie analógových kanálov DVR. Pridanie / odobratie IP kamier
- Vzdialené rozšírené nastavenia: správa pevných diskov, aktualizácia firmvéru, vypnutie poplachu alarmového výstupu
- Vzdialené vypnutie / reštart: vypnutie a reštartovanie DVR
- Vzdialené nastavenie sériového rozhrania: konfigurácia sériového rozhrania RS-232 / RS-485
- Ovládanie dvojcestného audia: spustenie dvojcestnej audio komunikácie
- Vzdialené ovládanie alarmu: ovládanie alarmových výstupov



8. Práva týkajúce manipulácie s kamerami nastavíte v záložke "oprávnenia ku kamere"

Položky menu "oprávnenia ku kamere":

- Vzdialené živé zobrazenie: vzdialené zobrazenie kamier prostredníctvom siete
- Lokálny manuálny záznam: lokálne zapnutie a vypnutie nahrávania zvolených kanálov
- Vzdialené spustenie nahrávania: vzdialené zapnutie a vypnutie nahrávania zvolených kanálov
- Lokálne prehrávanie: lokálne spustenie prehrávania záznamu zvolených kamier
- Vzdialené prehrávanie: vzdialené spustenie prehrávania záznamu zvolených kamier
- Lokálne ovládanie PTZ: lokálne ovládanie speed dome kamier
- Vzdialené ovládanie PTZ: vzdialené ovládanie speed dome kamier
- Lokálny video export: zálohovanie zvolených záznamov
- 9. kliknutím na OK potvrdíte zvolené nastavenia.

Zmazanie účtu

Pre zmazanie účtu postupujte nasledovne:

- 1. vstúpte do menu správy užívateľských účtov (menu -> nastavenia -> užívateľ)
- 2. zvoľte užívateľa, ktorého chcete odstrániť
- 3. kliknite na tlačidlo "zmazat"
- 4. kliknite na tlačidlo OK

Úprava účtu

Pre úpravu nastavení účtu postupujte nasledovne:

- 1. vstúpte do menu správy účtov (menu -> nastavenia -> užívateľ)
- 2. zvoľte užívateľa, ktorého parametre chcete upraviť
- 3. kliknite na tlačidlo "uprav"



EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o. Dolné Rakovce 1940/22 039 01 Turčianske Teplice Tel./Fax: +421/4349 24214,4349 24073 Tel./Fax: +421/2622 50787 E-mail: <u>obchod@express-alarm.sk</u> E-mail: <u>ba@express-alarm.sk</u>

EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice

Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

Web: www.express-alarm.sk		Web: www.expr	ess-alarm.sk	Web: www.exp	ress-alarm.c
			Modify		
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	Iser Name		user		
P	assword		****		
C	onfirm		*****		
L	evel		Guest		-
U	Iser's MAC	0	00:00:00:	00 : 00 : 00	
			Deserve		Connect
			Permis	ssion OK	Cancel

- 4. upravte informácie účtu
- 5. pre úpravu oprávnení užívateľského účtu kliknite na tlačidlo "oprávnenie" a zvoľte požadované práva
- 6. voľbu potvrdíte stlačením tlačidla OK

Správa systému

Import a export konfigurácie DVR

Konfiguráciu DVR je možné jednoducho exportovať na USB pamäťové médium a následne ho importovať do ďalšieho DVR.

Pre import a export konfigurácie DVR postupujte nasledovne:

1. vstúpte do menu "import/export" (menu -> údržba -> konfigurácia)

		Import/Export	Confi	guration			
Refresh	USB1	-	Free	Space 3.	43GB		
File Nar	ne	Size	Туре	Date	Modifi	ed	^
Strea	ım Server a	19,226KB	File	10-13	-2009	10:56:00	
User	Manual of	27,717KB	File	11-25	-2009	15:55:56	
🔲 ch00	_20091124	163KB	File	11-24	-2009	19:00:54	
Ch00	20091124	164KB	File	11-24	-2009	19:01:36	
🔲 ch01	_20091120	353KB	File	11-20	-2009	14:56:34	-
Ch01	20091120	730KB	File	11-20	-2009	14:56:34	-
🔳 ch01	_20091120	394KB	File	11-20	-2009	14:56:34	-
Ch01	20091120	236KB	File	11-20	-2009	15:15:40	
Ch01	20091120	398KB	File	11-20	-2009	15:15:40	
Ch01	_20091120	248KB	File	11-20	-2009	15:15:40	
devC	fg20091	461KB	File	11-20	-2009	17:11:02	~
	Nev	Folder Dele	te	Import	Export	Cance	

- 2. pre export nastavení DVR kliknite na tlačidlo "Export". (USB pamäťové médium musí byť v tej chvíli pripojené do USB portu DVR)
- 3. Pre import konfigurácie vyberte konfiguračný súbor zo zoznamu USB a kliknite na tlačidlo "import"
- 4. stlačením tlačidla "zrušiť" opustíte dané menu



EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o. Dolné Rakovce 1940/22 039 01 Turčianske Teplice Tel./Fax: +421/4349 24214,4349 24073 Tel./Fax: +421/2622 50787 E-mail: <u>obchod@express-alarm.sk</u> Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363. 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: <u>www.express-alarm.cz</u>

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

Aktualizácia firmvéru DVR

Firmvér DVR je možné aktualizovať dvomi spôsobmi: pomocou USB pamäťového média alebo FTP servera.

Pre aktualizovanie prostredníctvom USB postupujte takto:

- 1. pripojte USB pamäťové médium do USB portu DVR. Súbor firmvéru musí byť v koreňovom adresári USB kľúča.
- 2. vstúpte do menu aktualizácie firmvéru (menu -> údržba -> aktualizácia)

🖾 l ocal Upgrade 🖾 F	Firmware Upgra	de
Refresh USB1		
File Name	Size Type	Date Modified
ch00_20091124	164KB File	11-24-2009 19:01:36
ch01_20091120	353KB File	11-20-2009 14:56:34
ch01_20091120	730KB File	11-20-2009 14:56:34
ch01_20091120	394KB File	11-20-2009 14:56:34
ch01_20091120	236KB File	11-20-2009 15:15:40
ch01_20091120	398KB File	11-20-2009 15:15:40 -
ch01_20091120	248KB File	11-20-2009 15:15:40
devCfg_20091	461KB File	11-20-2009 17:11:02
digicap.mav	11,850KB File	11-24-2009 14:56:54
🖬 player.exe	636KB File	11-20-2009 15:15:40
		Upgrade Cancel

- 3. kliknite na záložku "lokálna aktualizácia"
- 4. zo zoznamu USB vyberte súbor firmvéru a kliknite na tlačidlo "aktualizuj"

Pre aktualizovanie prostredníctvom FTP postupujte takto:

- 1. nakonfigurujte PC a DVR na prácu v rovnakej lokálnej sieti. Spustite na PC aplikáciu TFTP server a skopírujte súbor firmvéru do priečinku programu TFTP server.
- 2. na DVR vstúpte do menu aktualizácie firmvéru (menu -> údržba -> aktualizácia)
- 3. kliknite na záložku FTP



- 4. zadajte IP adresu FTP servera
- 5. kliknite na tlačidlo "aktualizuj"
- 6. po ukončení aktualizácie reštartujte DVR

Obnova pôvodných nastavení DVR

Pre obnovenie pôvodných nastavení DVR vstúpte do menu -> údržba -> pôvodné a voľbu potvrďte stlačením OK.



Zobrazenie systémových informácií

- 1. vstúpte do menu -> údržba -> informácie
- 2. kliknutím na tlačidlo OK ukončíte zobrazenie systémových informácií



EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o. Dolné Rakovce 1940/22 039 01 Turčianske Teplice Tel./Fax: +421/4349 24214,4349 24073 Tel./Fax: +421/2622 50787 E-mail: <u>obchod@express-alarm.sk</u> Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Bratislava Ambroseho 19/907 851 02 Bratislava 5, Petržalka E-mail: ba@express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. Kramolná 1207/31 193 00 Praha 9, Horní Počernice Tel./Fax: +420/2819 25363, 2819 27355Tel.: +420/777 242 003 E-mail: <u>obchod@express-alarm.cz</u> Web: www.express-alarm.cz

EXPRESS ALARM Ostrava Svatoplukova 24 703 00 Ostrava-Vitkovice E-mail: ostrava@express-alarm.cz Web: www.express-alarm.cz

Web: www.express-alarm.sk System Information

Device Name	Hybrid DVR
Model	DS-9016HFI-S
Serial No.	1620090210BBRRWCVU
Firmware Version	V1.1.0, Build 091126
Encode Version	V5.0, Build 091030
	OK

Zobrazenie denníka systémových udalostí

Všetky udalosti týkajúce sa činnosti DVR sa ukladajú do denníka systémových udalostí. Pre vyhľadanie udalostí v denníku postupujte nasledovne:

1. vstúpte do menu vyhľadania udalostí denníka (menu -> údržba -> hľadaj log)

	Log Search
Major Type	All
Minor Type	All 👻
Start Time	11-20-2009 ™ 0 \$:0 \$:0 \$
End Time	11-20-2009 3 23 1 59 1 59 1
	Search Cance

- 2. zadajte parametre vyhľadávania
- 3. pre spustenie vyhľadávania v denníku udalostí kliknite na tlačidlo "hľadat". Ak sa v denníku nájdu udalosti podľa zadaných parametrov, zobrazia sa v prehľadnej tabuľke.



- 4. pre zobrazenie podrobnejších informácií o vybranej udalosti denníka kliknite na tlačidlo "detaily"
- 5. v prípade, že vyhľadaná udalosť súvisí so záznamom, môžete kliknúť na tlačidlo "play" a daný súbor záznamu prehrať.
- 6. udalosti systémového denníka je taktiež možné exportovať na USB médium.

Postup exportu udalostí denníka na USB médium:

- pripojte USB médium do DVR
- zo zoznamu vyhľadaných udalostí vyberte požadované udalosti určené na export
- kliknite na tlačidlo "export" (na USB médium sa uloží súbor logu s názvom tvoreným dátumom exportu)

Log Export									
Refresh	USB1	-	Free Space 3.60GB						
File Name		Size	Туре	Date	Date Modified				
RECYCLER		Folder	11-05	-2009	15:42:38				
Recycled		Folder	11-05	-2009	15:39:30				
work			Folder	11-20	-2009	14:55:36			
Ech01_	20091120	353KB	File	11-20	-2009	14:56:34			
Ch01_	20091120	730KB	File	11-20	-2009	14:56:34			
Ch01_	20091120	394KB	File	11-20	-2009	14:56:34			
ch01_	20091120	236KB	File	11-20	-2009	15:15:40			
Ch01_	20091120	398KB	File	11-20	-2009	15:15:40			
ch01_	20091120	248KB	File	11-20	-2009	15:15:40			
🗖 player	.exe	636KB	File	11-20	-2009	15:15:40			
		New Fo	lder D	elete	Export	Cancel			

7. kliknutím na tlačidlo "zrušiť" opustíte menu denníka systémových udalostí